

内 容

情報を受信していません。

VICS情報がありません。

- FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。

走行中はスクロールできません。

市街地図を表示した状態で、走行中に地図をスクロールした。

- 安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

パーキングブレーキをかけているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。

- サイドブレーキコードの接続を確認してください。

■ た

内 容

- 地図カードを挿入してください。

- 地図カードがありません。

地図SDHCメモリーカードがしっかりと挿入されているか、確認してください。

地図データ異常により正常に起動できませんでした。

地図SDHCメモリーカードに異常がある。

- お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にお問い合わせください。

地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入されていた機器でのみ使用できます。他の同型の機種に挿入しても、使用できません。

データがいっぱいになりました。XX件 転送されました。

アドレス帳を、最大保存可能件数(1 500件)まで保存した。

- これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。

電源を入れ直してください。

アンブに異常が発生した。

- いったんエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。

■ は

内 容

配線の不良または機器の故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。

正しく配線されていない。

- 配線を確認してください。

本機が故障している。

- お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

DC24 V車に取り付けている。

- ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。

(FIXVD)

パネルカバーが正常に接続されていません。電源(キースイッチ)を切って、パネルカバーを接続し、再度電源(キースイッチ)を入れてください。

目隠しカバーが正しく取り付けられていません。

- 目隠しシールと座付き六角ねじを外して、目隠しカバーを取り外してください。接合部にゴミなどが付着していないことを確認して、再度目隠しカバーを取り付けてください。なお、はがした目隠しシールは再利用できません。新しい目隠しシールをご利用ください。予備の目隠しシールがない場合は、お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。