

故障かな!?

内 容

本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。

ケーブルが金属物に触れている

- 金属物から離してください。

接続している機器やケーブル(iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル)に異常がないことを確認してください。

- **それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。**

本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。事故・故障の原因となります。使用中止し、本機を取り外してください。

DC24 V車に取り付けている。

- **ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。**

■ ら

内 容

ルート探索ができません。

極端に長い道のりのルートを探そうとした。

- 目的地、経由地を近くに設定して、再度ルートを探求してください。

録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。

SDメモリーカードに十分な空き容量がない。

- 不要な音楽データを削除してください。

録音できませんでした。SDカードを確認し、もう一度録音してください。

SDメモリーカードが本機に挿入されていない。

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。

■ S

内 容

SDカードが書き込み禁止になっています。

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。

- 書き込み禁止スイッチを解除してください。

■ 記号

内 容

⊘

ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。