

さくいん

スマホ連携	87
スマホ連携アプリ選択	88
スライドショー	78
スロー再生	60、64
制限速度案内	32
静止画	78
静止画データ	143
セキュリティ	21、115
セキュリティコード	21
接続確認案内	87
設定	26
選局	55
選局パネル	53
選曲モード	67、71、77、81
全曲録音	69
選択曲録音	69
専用レーン案内	112
送話音量	90
ゾーン30	24
その他設定	110、115

た行

タイトルメニュー	62
タイトルリスト	59、62
タイム	60
タイヤル	90
ダイレクトボタン	109
立寄る	38
探索条件	45
地域	53
地図SDHCメモリーカード	104
地図色	33
地図色設定	110
地図画面	24
地図更新	103
地図情報を表示	110
地図モード	109
地図モード画面	26
地点登録	38、47
地点編集	38
地点メニュー	38
着信音量	89
チャンネルリスト	53
駐車場	33
駐車場マーク	39
昼夜切替	110
ツートップメニュー	17
続き再生解除	59、62
停止	59、62
ディスク	57、135
データ放送	54
テナント情報	38
デュアルウィンドウ	37
デュアルウィンドウ中の案内割込み	112
デュアルウィンドウを表示	111
テレビ	53
テレビの初期設定	53
電話に出る	89
電話を切る	89
動画	79
動画データ	143
統計情報	33
到着予想	113
盗難多発地点	24

盗難多発地点 音声案内	115
盗難多発地点 表示案内	115
道路切替	145
登録機器一覧	86
登録地	47
登録地を表示	110
登録データの初期化	116
トーン	90
時計表示	110
トップメニュー	59、62
ドライブレコーダー	108
トンネル出口案内	112

な行

ナビ案内音量	15
ナビ設定	109
入力履歴の初期化	116
ノースアップ	36

は行

ハイウェイモード	37
ハイウェイモードの表示	111
早送り	60、64、64、66、67、71、76、79、81
早戻し	60、64、64、66、67、71、76、79、81
範囲	33
ハンズフリー	89
ビーコン受信音	114
ビーコン割込み	114
ビーコン割込み設定	114
微調整	26、34
ビデオカメラ	108
標高地図色	110
標高地図を表示	109
標識拡大表示	32
フェリーを優先	113
フォルダ	66、77
吹き出し表示	24
吹き出しを表示	109
副映像	61
踏切案内	32
プリセット選局	55
プリセットメモリー	55
プレイリスト	59、62
分岐案内頻度	32
ヘディングアップ	36
方位マーク	24、36
方面看板の表示	112
ボタン移動	59
ポップアップメニュー	59
保留	89

ま行

マップ	33
マップコード	25、148
右画面に地図表示	109
右画面表示	37
右画面用地図設定	109
道幅優先	31
ミュート	15、90
名称	43
名称の文字サイズ	109
メイン画面用地図設定	109