

スライドカバーを開いているとき

リモコン送光部

- 本体のリモコン受光部に向けて操作する。

戻るキー

- 選択中のメニューを前の画面や地図画面に戻したり、動作を取り消す。

削除キー

- 入力した文字を1文字削除する。(P.101)

変換キー

- 入力できる文字の種類を変えたり、ひらがなを漢字に変換する。(P.101)

スライドカバー

- 10キーを操作するときを開く。

キーの操作音について
キーを押すと「ピッ」と鳴ります。
(テレビ、DVDビデオ、音楽CDでは鳴りません。)
「ピピピ」と連続して鳴ったときは、そのキーがはたらかないこと
をお知らせします。

メニューキー

- メインメニューを表示する。(P.55)
- テレビの映像を調整する。(P.134)

確定キー

- 入力した文字や数字を確定する。(P.101)

10キー(テンキー)

- 文字や数字を入力する。(P.100)
- テレビのチャンネルを選ぶ。
(2桁のチャンネルは 10 を押してから入力する。)(P.132)
- 2 、 8 でパイロットビューの視点を
変える。(P.51)
- 4 、 6 でスタンダードビュー/
パイロットビュー地図を回転さ
せる。(P.51)
- 5 で地図を北上にする。
(P.51)
- ショートカットキーとして使用する。
 X ：住所検索画面を表示。
(P.105)
 F ：マップコード入力画面を
表示。(P.111)
 0 ：電話番号検索画面を表示。
(市外局番の1桁目の「0」
が入力された状態)
(P.107)

ジョイスティックリモコンの使いかた

スライドカバーの開けかた



スライドカバーの閉めかた



「カチッ」と音が
するまで閉めて
ください。

