

各部のなまえとはたらき

ジョイスティックリモコン

DVDビデオディスク (KX-GT300Vのみ) / 音楽CD (音楽ディスク) を入れているのはたらき

停止(■)キー

- DVDビデオ/音楽CDの再生を停止する。(☞136、別冊7ページ)

戻るキー

- 選択中のメニューを前の画面に戻したり、動作を取り消す。

TOPメニューキー

- DVDビデオのタイトルメニューを表示する。(☞別冊11ページ)

サーチ(▶▶, ◀◀)キー

- DVDビデオ/音楽CDの早送り/早戻しを行う。(☞136、別冊7ページ)
- DVDビデオのチャプターや音楽CDの曲の頭出しをする。(☞136、別冊8ページ)

DVD/テレビ画面切替キー

- DVDビデオ/音楽CDとテレビを切り替える。(☞131ページ)

一時停止(⏸)キー

- DVDビデオ/音楽CDの再生を一時停止する。(☞136、別冊6ページ)

再生(▶)キー

- DVDビデオ/音楽CDの再生を開始する。(☞136、別冊6ページ)

メニュー(DVD)キー

- DVDビデオのメニュー画面の表示や、DVDビデオの設定をする。(☞別冊11、12ページ)
- 音楽CDの画面の明るさやリピートの設定をする。(☞136ページ)

画面表示切替キー

- DVDビデオの状態表示画面を表示する。(☞別冊11ページ)

画面モード切替キー

- DVDビデオの画面の表示サイズを切り替える。(☞別冊9ページ)

音量キー

- 音量を調整する。

スライドカバーを開いているとき

10キー(テンキー)

- DVDビデオのタイトルやチャプター、音楽CDのトラックの入力をする。(☞136、別冊8ページ)
(2桁の番号は(☞)を押ししてから入力する。)



音声キー

- DVDビデオの音声を切り替える。(☞別冊8ページ)

字幕キー

- DVDビデオの字幕を切り替える。(☞別冊9ページ)

アングルキー

- DVDビデオの映像のアングルを切り替える。(☞別冊9ページ)