

# 現在地を表示しながら走行する（現在地案内）

今、自分がいるところを画面に表示できます。また、進行方向も表示しますので、どの辺りを走行しているのかがわかります。








## 1 地図画面で を押す

- 現在地の測定を始める。


KX-GT300Vの場合  
(またはKX-GT200Vに別売の自立航法ユニットを接続している場合)

走行中も停車中も  の表示になります。

赤の矢印が進行方向

測定状況	自転車マーク <sup>1</sup>	自立航法マーク(背景の色)
測定完了	 赤色	 オレンジ
GPS衛星の受信状態が悪く、自立航法だけで測定しているとき	 黄色 <sup>2</sup>	 グレー
GPS衛星の受信状態が悪く、誤差が大きくなり、測定を停止しているとき	 白色 <sup>2</sup>	
自立航法が補正中で、GPS衛星だけで測定しているとき	 赤色	 青 <sup>3</sup>

- ハイブリッド航法を使用中は、常に赤色になります。
- 簡易ハイブリッド航法を使用中にGPS信号が受信できず誤差が生じたときのみ。(※47ページ)
- 約10秒間見晴しのよい安全な場所に一時停止し、自立航法マークがオレンジ色になるまでお待ちください。また、走行中に下記の操作をすると、この状態になります。下記の操作は、停車中に行ってください。







- 電源を入れる
- テレビ画面から  でナビゲーション画面に切り替える

KX-GT200Vの場合(GPS航法)

測定状況を確認中は、GPSマークは表示されません。

走行中： 赤の矢印が進行方向

停車中： 赤色で表示


測定状況	自転車マーク	GPSマーク(背景の色)
測定完了	 赤色	 オレンジ
GPS衛星の受信状態が悪く、測定できないとき	 白色	 グレー
電源を入れた後、一度もGPS衛星の信号が受信できないとき	 白色	 青


自立航法ユニットを使用していない場合、または、KX-GT300Vで自立航法の使用を【しない】に設定している場合

(画面はKX-GT300Vの場合のものです)




自転車マーク


KX-GT300Vの場合  
(またはKX-GT200Vに自立航法ユニットを接続している場合)：  
 自立航法マーク

KX-GT200Vの場合  
(自立航法ユニットを接続していない場合、または、KX-GT300Vで自立航法の使用を【しない】に設定している場合)：  
 GPSマーク

### お願い

- 地図上にルートを表示しているとき(ルート案内内時)は、あらかじめ「ルート案内をやめる」の操作を行ってください。(※81ページ)  
(ルートを表示しているときに  を押すと、ルート案内が始まります。)

### お知らせ

- 測定が終わるまでに約20分かかることがあります。(※44ページ)
- 現在地案内を中止するには →  を押す(地図画面に戻る)