

テレビを見る

テレビの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法							
<p>受信できるチャンネルを探す</p>	<p>自動で探す</p>	<p> または を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●探すのを途中で止めたいとき → または を押す ●電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。 						
	<p>1ずつ探す</p>	<p> または をポンと押す</p>						
<p>チャンネルを直接選んで見る (ダイレクト選局)</p>	<p>1 10キーの を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●チャンネル入力画面を表示します。 <p>2 ~ で見たいチャンネル番号を押し、 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。 ● を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プリセットした番号では、ダイレクト選局で見ることができません。 (プリセット選局 下記) <div data-bbox="935 668 1238 842" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>チャンネルを入力してください</p> <p>_ ch</p> </div>							
<p>10キーの ~ に登録したチャンネルを見る (プリセット選局)</p>	<p>チャンネルを登録する</p>	<p>1 登録するチャンネルにする</p> <p>例: に12チャンネルを登録</p> <p>2 10キーの ~ のいずれかを2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー(~)に対応して登録されています。 <div data-bbox="935 1182 1238 1394" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray;">12チャンネルを</td> <td>1へプリセット</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray;">チャンネル番号</td> <td>キーの数字</td> </tr> </table> </div>	12チャンネルを	1へプリセット			チャンネル番号	キーの数字
	12チャンネルを	1へプリセット						
チャンネル番号	キーの数字							
<p>登録したチャンネルを見る</p>	<p>1 10キーの ~ のいずれかをポンと押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。 <div data-bbox="935 1607 1238 1781" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>12</p> <p> </p> <p>押したキーに登録したチャンネル</p> </div>							