

音楽CD(音楽ディスク)を聴く

- 1 音楽ディスクを入れ、電源を入れる (☞ 39、40ページ)
- 2 警告画面が表示されたら、 を押す

- 自動的に演奏が始まる。(操作のしかた ☞ 136ページ)
- 音量の調整は   で行います。



お願い

-  のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)
- 8 cmのCDや変形判CD(シェイプCD)は使用しないでください。(誤動作や故障の原因になります)
- CD-R(ライトワンスCD)は使用しないでください。(再生できません)

お知らせ

- 電源を入れる前にテレビを見ていた場合はテレビ画面になります。音楽ディスクを聴くには  を押してください。
- 演奏中に電源を入れ直し、警告画面表示中に  を押したときは、電源を切ったときに演奏していた曲の頭から再生します。
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。(音声/光出力端子やヘッドホン端子からはステレオで出力されます。)
- 音声を車載のFMラジオでステレオで聞くことができます。(KX-GT300Vのみ)(☞ 91ページ)
- 地図画面に戻りたいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えてから電源を入れてください。
- 演奏開始直後や長時間振動が続くと、音とびする場合があります。