

音楽CD(音楽ディスク)を聴く

操作のしかた



リモコンのキー	操作できる内容	
	再生	停止(一時停止)中に押すと演奏開始
	一時停止	演奏中に押すと一時停止
	停止	演奏の停止
	スキップ	<p>演奏中にポンと押すと</p> <p>▶ [△] 広域次の曲の先頭から演奏開始 (押すごとに次の曲の先頭から演奏開始)</p> <p>◀ [△] 詳細今聴いている曲の先頭から演奏開始 (押すごとにひとつ前の曲の先頭から演奏開始)</p>
		停止(一時停止)中にポンと押すと ひとつ前の曲または次の曲の先頭で停止(一時停止)
	サーチ	<p>演奏中に押し続けると</p> <p>▶ [△] 広域早送りする ◀ [△] 詳細早戻しする</p>
		一時停止中に押し続けると 早戻しまたは早送りし、指を離したところで一時停止
10キー	選曲	<p>聴きたい曲の番号(トラック)を押す 2桁以上のときは [10] を押してから番号を押す</p>
	設定メニュー	<p>明るさ調整とリピートの設定をする</p> <ul style="list-style-type: none"> 明るさを調整するには <ol style="list-style-type: none"> カーソル/決定キー(◀▶)で【明るさ設定】を選び、 〔決定〕を押す カーソル/決定キー(▲▼)で昼画面/夜画面を選び、 カーソル/決定キー(◀▶)で明るさを調整する リピートの設定をするには <ol style="list-style-type: none"> カーソル/決定キー(◀▶)で【リピート設定】を選び、 〔決定〕を押す 〔決定〕を押すごとにリピート【する】/【しない】が 切り替わります。 【する】...全曲の演奏が終わると、1曲目に戻り演奏が 始まります。