

故障かな？と思ったときは

修理・サービスを依頼するまえに、電源を一度切り、再度入れ直すと正常に戻る場合があります。

それでも直らないときは、次の各項目を点検してください。

さらにそれでも直らない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼される場合は、本体および接続している別売品を必ずご持参ください。

●DVDビデオ、通信機能(インターネット/ル・モテサーチ/情報提供サービス)に関する症状については、

別冊取扱説明書をお読みください。(KX-GT300Vのみ)

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ
共通(ナビゲーション/テレビ/音楽CD)	正常に動作しない	何らかの原因による。	電源を切り、再度電源を入れる。 それでも直らない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店へご相談ください。	40
	電源が入らない	コードの接続が外れている または端子の接触不良。	確実に接続する。 または端子やプラグをきれいに ふいて、接続する。	24 } 29
		カーバッテリーコードのヒューズが切れている。	ヒューズを交換する。	157
		車のバッテリーの電圧が低下している。	車のバッテリーを充電する。	-
	音が出ない	音量が最小になっている。	音量を大きくする。	54、133、 135
	画面が暗い	明るさ調整が暗くなっている。 または、夜画面になっている。	明るさを調整する。 または、昼画面にする。	54、134、 136
	FMトランスミッターからの音声が雑音が入る (KX-GT300Vのみ)	本機と車のFMラジオのアンテナとの距離が2 m以上ある。	送信モードを【モノラル】に設定する。	91
	FMトランスミッターからの音が出ない (KX-GT300Vのみ)	FMトランスミッターの使用を【しない】に設定している。	【する】に設定する。	91
車のFMラジオの選局がずれている。または、FMラジオの音量が小さい。		FMラジオの選局をFMトランスミッターの送信周波数に合わせる。または、FMラジオの音量を調整する。	91	