

故障かな？と思ったときは

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ
ナビゲーション	車載のFMラジオの放送が聞こえない、または聞こえにくい (KX-GT300Vのみ)	FMトランスミッターから送信している電波と混信している。	FMトランスミッターの使用を【 しない 】にする。または、送信周波数を変える。	91
	デモが自動的に始まった	ACアダプター使用時に、電源を入れた後、地図画面で約20分間何も操作しないと、自動的にデモが始まる。	 を押して、デモを終了する。	114
VICS	VICSの地図表示(渋滞や混雑の矢印など)ができない	地図ディスクのデータ(VICSリンク)が古くなっている。	最新の年度更新版地図ディスクをお使いください。	137
	VICS/FM多重放送が受信できない (KX-GT300Vのみ)	FMトランスミッターの送信周波数と、VICS/FM多重放送局の周波数が近いいため、混信している。	FMトランスミッターの使用を【 しない 】にする。または、送信周波数を変える。	91
音楽CD	演奏中に音が飛ぶ	振動が激しい。	振動が少ない場所で使う。	-
		ディスクが汚れている、または大きな傷がある。	きれいにする。 またはディスクを交換する。	39、157
		レンズにほこりがついている。	レンズのほこりを取る。	157
	車載のFMラジオでの音声に雑音が出る (KX-GT300Vのみ)	車のFMアンテナの位置などによっては、受信感度が悪くなる。	送信モードを【 モノラル 】にする。	91
リモコン	リモコンのキーを押しても反応しない	リモコンの信号が本体のリモコン受光部に届いていない。	リモコンの送光部をリモコン受光部に向けて操作する。 または受光部に近づけて操作する。	21
		直射日光などリモコン受光部に強い光が当たっている。	リモコン受光部にリモコンを近づけて操作する。	21
		電池が消耗している。	新しい電池に交換する。	38
		電池の極性(⊕ ⊖)が逆になっている。	極性を確かめて入れなおす。	38
		リモコン受光部または送光部が汚れている。	きれいにする。	17、18、21