

症 状	原 因	処 置	参照 ページ
映像が出ない	明るさ調整が暗くなっている。	明るさを調整する。	134
停車中でも、映像が出ない	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない、または断線している。	正しく接続する。	28 } 29
色あいが悪い、色が薄い 	色あい、色の濃さを正しく調整していない。	正しく調整する。	134
映像も音声も出ない (ノイズ状態)	放送のないチャンネルになっている。	チャンネルを変える。	131
	外部アンテナと本体の接続が外れている。	確実に接続する。	19
はん点が出る 	自動車・電車・高圧線・ネオンなどから妨害電波を受けている。	妨害電波を受けない場所へ移動する。	-
しま模様が出たり、色が消える 	ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある。	送信アンテナから離れる。	-
映像が二重三重になる 	ビルの間や山の影になっている。	ビルの間や山の影から離れる。	-
	外部アンテナの方向がずれている。	外部アンテナの方向を変える。	-
映像が揺れる、不鮮明  	トンネル内やビルの間、山の影になっている。	トンネルを出る、またはビルの間や山の影から離れる。	-
	ロッドアンテナを伸ばしていない。	ロッドアンテナを伸ばし、方向を調整する。	133
	外部アンテナおよびアンテナ線が破損または断線している。	外部アンテナとアンテナ線を確かめる。	-