

メッセージ(エラーコード)	原因	処置	参照ページ
---------------	----	----	-------

走行	車速信号が接続されています 自立航法の設定を車速に切替えてください	ハイブリッド航法を使用時に、自立航法の設定の「速度の計算方法」を【簡単】に設定した。	「速度の計算方法」を【車速】に設定する。	94
	情報がありません	表示中の地域に探している周辺情報がない。	地図を動かし、もう一度検索をする。	116
	情報を収集中です しばらくお待ちください	FM多重放送局からの情報を収集している。	情報が収集されるまでしばらく待つ。	-
	自立航法ユニットが異常です(H04)	自立航法ユニットと正常に通信できない。	電源を切り、接続を確認してもう一度電源を入れなおす。	40、自立航法ユニットの説明書参照
	自立航法ユニットの接続を確認してください(U20)		何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
	走行中は画面をオフします	走行中のため、テレビの画面は表示されない。	安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引くと、画面が表示される。	41
	走行中は操作できません 停車してから操作してください	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない。	パーキングブレーキセンサーコードを接続する。	28 }
	パーキングブレーキを解除している。(走行中)	パーキングブレーキを引いた状態(停車中)で操作する。	29 41	

走行	ディスクカバーが開いています	ディスクカバーが開いている	ディスクカバーを閉じる	39	
	ディスクが違っています	使用できないディスクを入れている。	付属の地図ディスクまたは  または  マークのある音楽CD、DVDビデオに交換する。	39、135、別冊	
	ディスクが読めません(U28)	ディスクや本機のレンズが汚れている。	ディスクまたはレンズをきれいにする。	何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	157
		レンズが結露している。	ディスクを取り出し、約1時間放置する。		14
	ディスクをお確かめください(U27)	ディスクが入っていない。	ディスクを入れる。		39
		ディスクを裏返しに入れている。	ディスクの表裏を確認して入れなおす。		39
		レンズが汚れている。	レンズ用ブロワーでレンズのほこりを取る。		157

こんなメッセージが出たときは困ったとき