

こんなメッセージが出たときは（その他）

	メッセージ(エラーコード)	原因	処置	参照ページ
た 行	登録位置が、100個を超えました 現在登録中のマークのどれかを消去してください	マークの位置が100ヵ所を超えた。	不要なマークを消去して、新たにマークをつける。	98
	見晴しの良い場所に移動してください GPSアンテナの設置位置や接続をお確かめください (U26)	GPS衛星受信状況が悪い場所にいる。 または、GPSアンテナの設置位置や接続が正しくない。	見晴しの良い場所に移動して、しばらく待つ。または、GPSアンテナを正しく設置、接続する。 何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	30～33、 44～45
ま 行	ルートが設定されていません 地図画面で[行き先]を押して行き先を決めてください	ルートが設定されていない。	ルートを設定する。	57
A Z	FM文字多重放送を受信できません	受信局がFM文字多重放送局ではない、 または受信状態が悪くデータが取得できない。	受信状態が良くなるまで待つか、受信周波数を変える。	127
	GPS衛星が見つかりません	GPS衛星受信状態が悪い場所にいる。	見晴しの良い場所に移動して、しばらく待つ。	44～45
	VICS内蔵テレビチューナーユニットが異常です (H05、H06)	FM-VICS内蔵テレビチューナーユニットと正常に通信できない。	電源を切り、接続を確認して、もう一度電源を入れる。 何度もこのメッセージが表示されるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	40
	VICS内蔵テレビチューナーユニットの接続を確認してください (U21、U25)			19
	VICS情報を受信できません	受信状態が悪くデータが取得できない。	受信状態が良くなるまで待つ。または、受信状態のよい場所へ移動する。	-
	VICS情報が提供されていません	FM多重放送局を受信しているが、該当する情報がない、 または、放送されていない時間帯のとき。	受信周波数を変える。	118