

基本操作のしかた つづき

機能	操作方法	
	チャプターの 頭出しする	<p>再生中または一時停止(静止)中に ⏮ または ⏪ をポンと押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ⏮押すごとに次のチャプターへ進む ● ⏪1回押すと、再生中/一時停止中のチャプターの先頭に戻る 押すごとにひとつ前のチャプターに戻る <p>●チャプターについて 5ページ「DVDビデオの構成と用語について」</p>
見たい場面を探す (つづき)	指定して再生する タイトル/チャプターを	<p>1 再生中または一時停止(静止)中に <small>No.入力</small> #▷ を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● #▷ を押すごとに、タイトル指定とチャプター指定が切り替わる。 ● 停止中に #▷ を押すと、タイトル指定のみ行えます。 <p>2 10キーでタイトル番号またはチャプター番号を入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだタイトルまたはチャプターの再生が始まる。 ● 2桁の番号のときは、10 を押してから番号を入力してください。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生中または一時停止(静止)中に、10キーを押すだけでも、チャプター番号が指定できます。 (2桁の番号のときは、10 を押してから番号を入力してください。) ● 停止中に、10キーを押すだけでも、タイトル番号が指定できます。 (2桁の番号のときは、10 を押してから番号を入力してください。) ● ディスクによっては、チャプターの頭出しができない場合があります。 ● ディスクによっては、タイトルやチャプターを指定して再生できない場合があります。
音声を切り替える		<p>再生中または一時停止(静止)中に <small>音声</small> 削除 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに音声切り替わる。 (音声の種類は、ディスクによって異なります。) ● 状態表示画面(11ページ)を表示しているときは、音声言語の表示が切り替わります。 ● 削除 を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でも音声を選べます。 (状態表示画面を表示中は選べません。) ● 約5秒後に音声番号の表示が消えます。(決定)を押しても消えます。) ● ディスクによっては、メニュー画面からしか音声の切り替えができない場合があります。 (ディスクのジャケットなどを参照してください。)



現在のタイトル番号



現在の音声番号