

機能	操作方法
<p>字幕を切り替える</p>	<p>再生中または一時停止(静止)中に <small>かな英字幕</small> 変換 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに字幕が切り替わる。 (字幕の種類は、ディスクによって異なります。) ● 「OFF」を選ぶと、字幕は表示されません。 ● 状態表示画面を表示しているときは、字幕言語の表示が切り替わります。 ● <small>かな英字幕</small> 変換 を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でも字幕が選べます。また、カーソル/決定キー(◀▶)で「OFF」が選べます。(状態表示画面を表示中は選べません。) ● 約5秒後に字幕番号の表示が消えます。(決定)を押しても消えます。) ● ディスクによっては、メニュー画面からしか字幕の切り替えができない場合があります。(ディスクのジャケットなどを参照してください。) <div data-bbox="934 305 1236 473" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">現在の字幕番号</p>
<p>アングルを切り替える</p>	<p>再生中に <small>アングル</small> 確定 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとにアングルが切り替わる。 (アングルの種類は、ディスクによって異なります。) ● 状態表示画面を表示しているときは、アングル番号の表示が切り替わります。 ● <small>アングル</small> 確定 を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でもアングルが選べます。(状態表示画面を表示中は選べません。) ● 約5秒後にアングル番号の表示が消えます。(決定)を押しても消えます。) ● ディスクによっては、メニュー画面からしかアングルの切り替えができない場合があります。(ディスクのジャケットなどを参照してください。) <div data-bbox="934 817 1236 985" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">現在のアングル番号</p>
<p>ワイド画面の表示を切り替える (画面モード)</p>	<p>画面モード を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとにフル画面(お買い上げ時の設定) ズーム画面 ノーマル画面の順に画面モードが切り替わる。 (「画面モードと映像のサイズについて」10ページ)