

基本操作のしかた つづき

画面モードと映像のサイズについて

本機の画面に表示される映像は、画面モードとディスク側の画面サイズによって異なります。
(画面モードの切り替えかた 9ページ)

ディスク側の画面サイズ (ジャケットのマーク)	画面モード		
	フル画面	ズーム画面	ノーマル画面
ワイド (16:9)  	フル画面 (元映像通り) 	元映像が上下に伸びて切れる 	左右に縮み黒い帯が出る 
標準 (4:3) 	元映像が左右に伸びる 	元映像の上下が切れる 	左右に黒い帯が出る 
標準 (4:3) (レターボックス) 	元映像が左右に伸びる 	フル画面 (元映像通り) 	上下左右に黒い帯が出る 
		● ディスクによっては、字幕 が切れる場合があります。	