

状態表示する

チャプター番号や経過時間などの情報を表示し、確認できます。

 **帰宅**
画面表示

- 状態表示画面を表示。
- もう一度押すと、表示が消えます。



 **お知らせ**

- ディスクによっては、再生中のチャプターの経過時間が表示されない場合があります。
- 状態表示画面でのカーソル/決定キーによる音声言語・字幕言語・アングル番号の切り替えはできません。(※8、9ページ)

状態表示画面の見かた

再生中の
タイトル番号

再生中のチャプターの
経過時間(時:分:秒)

再生中の
字幕言語

タイトル 1 チャプター 6 0:38:45 音声 英語 字幕 日本 アングル1

再生中の
チャプター番号

再生中の
音声言語

再生中の
アングル番号

現在の動作状態

- 再生中
 - 一時停止(静止)中
 - 停止中
 - 早送り中
 - 巻戻し中
 - 頭出し(次チャプター)
 - 頭出し(前チャプター)
 - スロー再生中
 - スロー巻戻し中
- 状態表示画面を表示していないときに上記の操作をすると、対応するマークを画面右上に表示します。

メニューから操作する

複数のタイトルに分かれているDVDビデオでは、ディスクに収録されているタイトルメニューやディスクのメニュー画面を表示させ、見たい場面やディスクの情報を見ることが出来る場合があります。

- ディスクによっては、タイトルメニューやメニュー画面が収録されていないなどで、表示しない場合があります。

タイトルメニューから操作する

- 1  **現在地** を押す
 - ディスクのタイトルメニューを表示。

- 2 カーソル/決定キーで項目を選び、 **決定** を押す

- タイトルメニューはディスクにより異なります。メニュー項目の詳しい内容は、お使いのディスクの説明書をお読みください。

ディスクのメニュー画面から操作する

- 1 再生中または一時停止(静止)中に  **メニュー** を押す
 - ディスクのメニュー画面を表示。

- 2 カーソル/決定キーで項目を選び、 **決定** を押す

- メニュー画面はディスクにより異なります。メニュー項目の詳しい内容は、お使いのディスクの説明書をお読みください。