

## DVDビデオの設定を変える

## 車載のFMラジオで音声を聞く(FMトランスミッターの設定)

DVDビデオの音声をFM電波(ステレオまたはモノラル)で送信し、車載のFMラジオを通して聞けます。  
お買い上げ時の設定: FMトランスミッターの使用【する】

送信周波数【77.6MHz】(FMラジオを77.6MHzに選局すると音声が聞けます。)

送信モード【ステレオ】

- 現在地に送信周波数の近いFM放送局がある場合など、FMラジオと混信する場合は、FMトランスミッターの送信周波数の設定を変えてください。また音声にノイズが入る場合は、送信モードを【モノラル】に設定してください。

1 停止中に  メニュー (DVD) を押す →

【FMトランスミッターの設定】を選び、

(決定) を押す

- 「初期設定メニュー画面」を表示。

- 別売のACアダプターや充電式バッテリ-パックで使用時は、FMトランスミッターの機能は使えません。



2 設定する項目を選び、(決定) を押す



- 送信周波数と送信モードは、FMトランスミッターの使用【しない】のときは選べません。

3 変更したい内容を選び、(決定) を押す

4  を押す

- 初期設定メニュー画面に戻る。

設定を終了するときは、 を押します。

5 車載のFMラジオの周波数を手順③で設定した周波数に合わせる

- FMラジオのオート選局できないときは、マニュアル選局で周波数を合わせてください。

 お願い .....  お知らせ .....

- 録音レベルに差があるディスクの場合、再生中にテレビやカーオーディオ(ラジオ・カセット)に切り替えると、車のスピーカーより大音量が出る場合があります。必ずカーオーディオの音量を調整して切り替えてください。
- 音量はFMラジオで調整してください。

- 本機の取付位置(ダッシュボード付近)と車のFMアンテナとの距離が見通し2m以上の場合、受信状態が悪くなる(雑音が入る)ことがあります。また、2m以下の車でも、乗車人数・荷物の大きさなどによって、受信状態が変わること(雑音が入る)ことがあります。
- FMトランスミッターの設定に関係なく、本機のスピーカーからは音声が出ます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。