

故障かな？と思ったときは

修理・サービスを依頼するまえに、電源を一度切り、再度入れ直すと正常に戻ることがあります。

それでも直らないときは、次の各項目を点検してください。

それでも直らない場合は、電源を切り(接続している電話機を外し) お買い上げの販売店へご相談ください。故障内容により本機に登録した内容が消えてしまう場合があります。あらかじめご了承ください。



修理を依頼される場合は、本体を必ずご持参ください。

● 表中参照ページについて

ページ数のみ記載：本書(別冊)取扱説明書のページを参照

(V): KX-GT300V取扱説明書のページを参照

(L): KX-GT300取扱説明書のページを参照

症状	原因	処置	参照ページ
画面が乱れる	振動が激しい。	振動が少ない場所で使う。	-
	ディスクが汚れている、または大きな傷がある。	きれいにする。 またはディスクを交換する。	(V) 39、157 (L) 33、145
	レンズにほこりがついている。	レンズのほこりを取る。	(V)157 (L)145
再生できない	映像方式がNTSC以外のディスクを入れている。	映像方式がNTSCのディスクを使う。	5
	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを入れている。	ジャケットに「  」または「  」の記載のあるディスクを使う。	4
停車中でも、DVDビデオの画面が出ない	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない、または断線している。	正しく接続する。	(V) 28～29 (L) 25～28
字幕が出ない	字幕のないディスクを入れている。	ディスクのジャケットで字幕言語を確認する。	4
	【OFF】に切り替えている。	字幕を切り替える。	9
音声/字幕の言語が切り替えできない	ディスクに言語が2つ以上収録されていない。	ディスクのジャケットで音声トラックまたは字幕言語を確認する。	4
	字幕に制限がある。	ディスクのメニュー画面で切り替える。	11
アングルの切り替えができない	ディスクにアングルが1つしか収録されていない。	ディスクのジャケットでアングルを確認する。	4
	アングルの変えられる場面を再生していない。	一部の場面のみアングル切り替えできるディスクの場合は、その場面の再生中にアングルを切り替える。	-
音声が出ない	音量が最小になっている。	音量を大きくする。	6

DVDビデオ