

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ
DVDビデオ	FMトランスミッターからの音声に雑音が入る	本機と車のFMラジオのアンテナとの距離が2 m以上ある。	送信モードを【モノラル】に設定する。	18
	FMトランスミッターからの音声がでない	FMトランスミッターの使用を【しない】に設定している。	【する】に設定する	18
		車のFMラジオの選局がずれている。または、FMラジオの音量が小さい。	FMラジオの選局をFMトランスミッターの送信周波数に合わせる。または、FMラジオの音量を調整する。	18
	車載のFMラジオの放送が聞こえない、または聞こえにくい	FMトランスミッターから送信している電波と混信している。	FMトランスミッターの使用を【しない】にする。または、送信周波数を変える。	18
	画面が暗い	明るさ調整が暗くなっている。または、夜画面になっている。	明るさを調整する。または、昼画面にする。	12

通信(インターネットノル・モテサーチ/情報提供サービス)	インターネットに接続できない	本機と対応電話機を正しく接続していない。	接続ケーブルと対応電話機の接続を確認し、正しく接続する。	26
		対応電話機が「圏外」表示になっている。	電波が届くところまで移動し、使用する。	-
		本機のインターネットの設定(ユーザーID・パスワード・アクセスポイント・DNSサーバーなど)を正しく設定していない。例：小文字と大文字がまちがっている、空白が挿入されているなど。	インターネットの設定を確認し、正しく設定し直す。	33~35 37
		DIONのオンラインサインアップによる入会直後に接続した。	入会后、約10分待ってから再度接続する。	-
		回線が混雑している。	しばらく待ってから接続する。	-
	通信回線が切断される	対応電話機の電池が消耗している。	対応電話機の電池を充電し、再度通信する。	-
	電波の状態が悪い場合、通信回線が切断されることがある。	電波状態の良い場所で通信する。	-	

故障かな?と思ったときは

困ったとき