

明るさ調整 (DVDビデオ)	12
アクセスポイント	33、34
【新しいプロバイダの設定をする】	36
アドレス	40、41
【アドレスを入力する】	40
アングル	4、9
アングルキー	9
位置検索表示機能	52
一時停止(II)キー	6、7
位置情報コンテンツ	55
インターネット	23、49
インターネット情報センター	裏表紙
【インターネットの設定をする】	50
【インターネットを利用する】	51
インターネット	21、39
【インターネットの設定をする】	29、32、33
【インターネットをする】	39
【インターネットをやめる】	39
映像出力端子	19
エラーメッセージ (DVDビデオ・通信)	59
エントリーコード (DION)	30
【オーディオ言語】	12
お問い合わせ先	裏表紙
音声キー	8
音声トラック	4、8
音声/光出力端子	19
オンラインサインアップ	27
音量調整 (DVDビデオ)	6

あ
行

回線交換	25
【回線を切る】	44
【回線をつなぐ】	44
画面サイズ	4、10
画面表示切替キー	11
画面モード	9、10
画面モード切替キー	9
かんたんインターネット設定	27
【かんたんインターネット設定】	29、32、33
【簡単にインターネットを利用する】	32
言語番号一覧表	14

か
行

サーチ(▶▶、◀◀)キー	7、8
【最近見たページから選ぶ】	43
再生(▶)キー	6、7
【視聴制限】	15
自動切断	45
字幕	4、9
字幕キー	9
【字幕言語】	13
【証明書を表示する】	46
【情報】	48、51、54
情報提供サービス	47

さ
行

【情報提供サービスの設定をする】	50
初期設定メニュー画面 (DVDビデオ)	12
ズーム画面	10
セカンドリ	33
接続ケーブル	20、26
【接続先を変更する】	55
【接続先を元に戻す】	55
【全フレームを表示する】	44

さ
行

タイトル	5、8
タイトルメニュー	11
チャプター	5、8
通信コネクタ	26
通信状態表示	41
【通信の設定をする】	45
通信方式	25
続き再生機能	6、7
停止(■)キー	7

た
行

【ディスク言語】	12、13
【デジタルオーディオ出力】	16
デジタルシアターシステム	5、16
デルNAVIネット	22、47
見る	48
【デルNAVIネットを利用する】	48
デルナビホームページ	39
【テレビタイプ】	17
テレビにつなぐ	19
【ドルビー】	16
ドルビーデジタル	5

な
行

ノーマル画面	10
パケット交換	25
【はじめてインターネットを利用する】	30
パスワード (DVDビデオ)	15
パスワード (インターネット)	28
【パソコン等でインターネットを利用している】	33
パリパリコース	27
パン&スキャン	4、17
【1つ先のページに進む】	43
【1つ前のページに戻る】	43
【表示の設定をする】	45
【表示モード】	45
標準サイズ (4:3)	4、10
ブックマーク	41、42

は
行

【ブックマークから選ぶ】	42
【ブックマークを消す】	42
【ブックマークをつける】	42
プライマリ	33
ブラウザ画面	41