

# 設定を変えてもっと便利に使う

案内中にはたらく機能や地図の表示などの設定は、「リモコン(10キー付き)」を使って設定してください。「これだけリモコン(これだけメニュー)」ではできません。

- 取扱説明書の「設定できる機能の一覧」(取扱説明書135ページ)で、設定できる機能やお買い上げ時の設定を確認できます。

何を設定したいですか? [リモコン(10キー付き)を使って設定できるもの]		設定のしかたが 記載されている 取扱説明書のページ	
地図表示/音声ガイド	画面の明るさを変えたい	37	
	時間がきても自動で地図の色が変わらないようにしたい (自動昼夜画面切替えをしたくない)		
	地図を白黒にしたい	72	
	案内中の地図を、常に北が上になるようにしたい (進行方向に合わせて地図が回転しないようにしたい)		
	地図画面に表示したくない〔時計(現在時刻)、軌跡〕		
	地図画面にお店や観光名所などを表示したい(ドライブ情報)	70	
	消去したい〔ルート、マーク、軌跡など〕	76	
	画面のデザインを変えたい〔方位マーク・カーソル・軌跡・車〕	73	
	メニューを選んだときや、あいさつなどの音声ガイドを流さないようにしたい	74	
ルート	VICS情報の表示の設定を変えたい (VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32) 使用時のみ)	107	
	複数のルートから選びたい	46	
	作ったルートを編集したい (一般道路や有料道路の指定をしたい/経由地を設定したい)	65~67	
	ルートを作り直したい	62	
	ルートを覚えさせたい	68	
	覚えたルートを使いたい	69	
	案内中の画面を変えたい(ハイウェイナビゲーション・シンプルナビゲーション)	55	
検索/マーク/テレビ	案内中の画面を二画面にしたい	57	
	リアルジャンクション案内や、オートリルートがはたらかないようにしたい	74	
	これだけメニューにある 探しめた以外の方法で場所 を探したい	住所で探す	85
		電話番号で探す	87
		ジャンル別に探す	88
		マップコードで探す	88
		もよりの施設などを探す	89
		今までの目的地から探す	89
		地図ディスクに収録されている情報から探す(IIS)	90
		緯度・経度で探す	90
マーク	マーク(目印)を編集したい	絵柄を変えたい	77
		名前を変えたい	78
		位置を変えたい	78
テレビ	テレビのチャンネルを登録したい	119	