

# こんなときは

下記に記載のない症状については、取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」(☞ GT60V、T 128ページ、GT60 126ページ)をお読みください。

こんなとき(症状)	こうする(処置)
リモコンがきかない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池を交換してください。電池の寿命は約6ヵ月です。(☞ GT60V、T 32ページ、GT60 30ページ)</li> </ul>
これだけメニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを「P」の位置にしてください。(☞ GT60V、T 35ページ、GT60 33ページ)</li> <li>● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(☞ GT60V、T 24ページ、GT60 23ページ)</li> </ul>
現在地が表示(測定)できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● GPSアンテナの接続を確認してください。(☞ GT60V、T 26ページ、GT60 27ページ)</li> <li>● お買い上げ後、初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合は、現在地を測定するまでに時間がかかることがあります。(☞ GT60V、T 36、37ページ、GT60 34、35ページ)</li> <li>● 別売の自立航法ユニットをお使いになると、GPS衛星の信号が受信できない場所でも、現在地を画面に表示できます。(☞ GT60V、T 123ページ、GT60 115ページ)</li> </ul>
ルートが作られない道路がある(赤と黄色の直線になる)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● すべての道路に対してルートが作られるわけではありません。国道などから外れた場所を目的地に設定した場合、目的地周辺の道路によってはルートが作られず、もよりの道路の途中から赤と黄色の線で結びます。この場合は、目的地付近の実際の道路状況に従って運転してください。</li> </ul>
ルートの出発地が東京駅からになってしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時は現在地が東京駅になっています。 初めてお使いになるときは、を押して現在地を表示(測定)してください。(☞ GT60V、T 36ページ、GT60 34ページ)</li> </ul>
細い道路(細街路)が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行中は安全のため、地図の細い道路(細街路)は表示されません。表示したいときは、安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを「P」の位置にしてください。</li> <li>● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(☞ GT60V、T 24ページ、GT60 23ページ)</li> </ul>
音声ガイドが流れない 異なった案内をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 案内中に通る道路の条件や、GPS衛星の信号の受信状態が悪いときなどは、音声ガイドが流れなかったり、異なった案内をすることがあります。(☞ GT60V、T 63ページ、GT60 61ページ)</li> </ul>
到着予測時刻と実際の到着時間がずれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 到着予測時刻は目安です。実際の道路状況や停車時間によりずれることがあります。(☞ GT60V、T 55ページ、GT60 53ページ)</li> <li>● 到着予測時刻は下記の情報に基づいて計算されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● GPS衛星の受信信号(現在時刻)</li> <li>● 本機に設定されている自車の平均速度</li> <li>● 目的地までの残りの距離(自車の平均速度の設定は、リモコン(10キー付き)で変更することができます。)(☞ GT60V、T 75ページ、GT60 73ページ)</li> </ul> </li> </ul>
テレビ/ビデオの画像が映らない CD-Gの画像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを「P」の位置にしてください。(☞ GT60V、T 35ページ、GT60 33ページ)</li> <li>● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(☞ GT60V、T 24ページ、GT60 23ページ)</li> </ul>

お問い合わせ先などに関する情報は、取扱説明書をお読みください。

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

松下電器産業株式会社

オートモーティブ アフターマーケットビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

PQQX13393YA SS0302KN1112