

リモコン(10キー付き)とこれだけリモコンで使える機能について

本機には「リモコン(10キー付き)」と「これだけリモコン」が付属しています。
お使いになるリモコンにより、使える機能が下記のように異なります。

下記の機能で、リモコン(10キー付き)で使える機能については本書を、これだけリモコンで使える機能については別冊「これだけリモコン操作ガイド」をお読みください。
また、これだけリモコンで使える機能についても、詳細について知りたいときは、本書もお読みください。

機能	リモコン (10キー付き)	これだけ リモコン	お買い上げ時 の設定	参照ページ		
				本書	別冊	
地図画面	地図を動かす/縮尺の変更		-	35	5	
	地図の北方向を画面の上にする		-	34	9	
	音量の調整		-	37	4	
	ドライブ情報のシンボル表示		1	しない	70	-
	時計表示		1	する	72	-
	「見えるラジオ」オンマップ表示 ²		1	しない	112	-
	VICSレベル3の表示 ²		1	FM	104	-
	マークの内容表示		×	-	92	-
	ドライブ情報の内容表示		×	-	92	-
	VICSの交通情報の内容表示(レベル3) ²		×	-	106	-
メニュー	メインメニュー		×	-	38	-
	OKメニュー		×	-	40	-
	これだけメニュー	×		-	-	4
案内機能	らくらくルート案内			-	42	7
	ルート案内		1	-	47	-
	現在地案内			-	49	8
	帰宅ルート案内			-	49	13
	ルート探索条件の変更		×	おまかせ	42	-
	ルート案内から現在地案内への切り替え			-	63	8
	現在地案内からルート案内への切り替え		×	-	63	-
	リクエスト音声ガイド			-	59	3
	一画面/二画面切り替え		×	一画面	57	-
	一画面/二画面ナビゲーション		1	一画面	57	-
	画面モード切り替え		×	地図	55	-
	シンプルナビゲーション		1	-	56	-
	ハイウェイナビゲーション		1	地図	56	-
	ストリートナビゲーション		1	-	58	-
	リルート		×	-	62	-
	オートリルート		1	する	62	-
	迂回ルート		×	-	63	-
	昼画面と夜画面の切り替え		×	-	51	-
自動昼夜画面切り替え		1	する	51	-	
ルート編集	ルートの確認/変更/登録/消去		×	-	44、65、 68、69	-
	別ルートの探索 (3ルートバリエーション)		×	-	46	-
	戻りルート		×	-	67	-
マーク	マークの登録			-	77	12
	マークの編集		×	-	77、78	-
	マークの消去			-	79	12
	自宅マークへの変更			-	79	13