

機 能		リモコン (10キー付き)	これだけ リモコン	お買い上げ時 の設定	参照ページ	
					本書	別冊
場所を探す (位置検索)	自宅やマーク			-	85	10
	住所		×	-	85	-
	電話番号		×	-	87	-
	ジャンル別		×	-	88	-
	マップコード		×	-	88	-
	もより施設(現在地周辺)		×	-	89	-
	今までの目的地		×	-	89	-
	IIS(地図ディスクの情報)		×	-	90	-
	緯度・経度		×	-	90	-
	周辺施設(カーソル位置周辺)				-	93
情報の表示	交通情報(FM VICS) ²		×	-	102	-
	交通情報(ビーコン) ³		×	-	102	-
	所要時間情報		×	-	108	-
	FM文字多重情報 ²		×	-	110	-
	GPS衛星受信状況		×	-	91	-
	デモンストレーション		⁴	-	92	-
設定の変更	画面の明るさ		×	0	37	-
	自転車位置の設定		×	JR東京駅	33	-
	自宅の設定			未設定	41	13
	表示や案内の設定		×	-	70~75	-
	VICSの設定 ²		×	-	100	-
	FM文字多重の設定 ²		×	-	111	-
	自立航法の設定		×	車速	114	-
	設定・登録・軌跡の消去		×	-	76	-
テレビ ⁵ / ビデオ	テレビ/ビデオ画面切り替え			-	118	14
	音量の調整			-	120	14
	明るさ/色あい/色の濃さの調整		×	-	121	-
	昼画面/夜画面の切り替え		×	-	121	-
	チャンネルの切り替え			-	119	14
	オートメモリ		×	未設定	118	-
	ダイレクト選局		×	-	119	-
	プリセット選局		×	1~9 ch	119	-
	画面モード切り替え		×	ワイド	120	-
チャンネルコール			-	120	14	
その他の機能	文字入力		×	-	80	-
	音楽CD			-	122	14
	CD-G			-	123	14

：使えます。×：使えません。

1 リモコン(10キー付き)で設定した内容が反映されます。

2 別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)が必要です。

3 別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)と光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)が必要です。

4 別売のACアダプターで使用、電源を入れた後、地図画面で約20分間何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。

5 本機でテレビを見る場合は、別売のテレビチューナーユニット(KX-GNT22)またはVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)が必要です。