

基本操作を覚える

地図画面の見かた

方位マーク
の方向が北を示す。

カーソル
行き先などを決めるときに位置を合わせる。
● 地図上のマーク(☞77ページ)などにカーソルを合わせると、選択マーク(☞)に変わります。

ルート
青色：有料道路
黄色：一般道路
ルートは探索していないと表示されません。

地図記号
詳しくはご使用の地図ディスクの説明書をお読みください。

軌跡
案内中に通った道筋。
● 表示したくないとき ☞72ページ
● 消したいとき ☞76ページ

縮尺表示
100m
100m

細街路
停車中またはカーソル表示中に表示する。

自転車マーク
案内中の最後の位置と進行方向を表示する。

詳細地図マーク
現在表示中の地図より詳細の地図がある場合に表示する。

お知らせ

- メインメニュー(☞38ページ)から地図画面にするととき → **戻る** を押す
- 方位マーク、カーソル、軌跡のマークは、お好みに合わせて変更できます。(☞73ページ)

地図の上が北以外になっているときは

案内後の地図画面で、地図の向きが変わり見にくいときは、地図の上を北にできます。

1 地図画面で **OK** を押す

- OKメニューを表示する。
(OKメニューの項目については☞40ページ)

2 カーソルキーで【**地図を北上にする**】を選び、**OK** を押す

