


登録したルートでルート案内を始める

登録しているルートの一覧からルートを選び、ルート案内を行ったり、ルートを見たりできます。

登録したルートを消去する

登録している不要なルートを消去します。

- ① **メニュー** を押す → **【ルートを見る】(ルート)** を選び、**OK** を押す → **【ルート登録と切替】** を選び、**OK** を押す



地図上にルートがない場合は、右の画面は表示されません。手順②の操作を行ってください。

- ② **【登録したルートを使う】** を選び、**OK** を押す



- ③ 使いたいルートを選び、**OK** を押す
- ルートの全体を表示。

- ④ **【ルート案内を始める】** を選び、**OK** を押す



ルートを確認するときは


- ① **【ルートを見る】** を選び、**OK** を押す
- ② **【ルート情報を見る】** を選び、**OK** を押す

- ルートダイジェストを表示。(P.45ページ)


お願い

- ルート案内を始めると、登録していないルートは消去されます。消去したくないときは、あらかじめルートを登録しておいてください。
- ルート作成時(登録時)と同じ地図ディスクでのみ、登録したルートが使えます。「このルートはこのディスクでは使用できません。消去しますか?」と表示したときは、「こんなメッセージが出たときは」(P.130ページ)をお読みください。

- ② **【登録したルートを消す】** を選び、**OK** を押す



- ③ 消したいルートを選び、**OK** を押す
- ルートの全体を表示。



- ④ **【はい】** を選び、**OK** を押す



- **【いいえ】** を選ぶとルートは消去されません。
- 地図画面に戻るには → 地図画面になるまで **戻る** を押す

お知らせ

- 覚えているルートをすべて消すには P.76ページ