

テレビ/ビデオを見る

本機でテレビを見る場合は、別売のテレビチューナーユニット(KX-GNT22)またはVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)が必要です。

車内でテレビを見る場合は、別売のダイバーシティセット(KX-GNT70ANT/フィルムアンテナ付属)またはダイバーシティユニット(KX-GNT70)と市販のダイバーシティアンテナが必要です。

取り付けは、別売品に添付の説明書をお読みください。室内では、別売のACアダプター(KX-GNE06)と簡易スタンド(KX-GNS21)を使い、内蔵のテレビ用ロッドアンテナで見ることができます。

屋外では、別売の充電式バッテリーパック(KX-GNE08)を使ってテレビが見られます。

また、市販のビデオカメラなどを接続して、ビデオの再生画面を見ることができます。(接続のしかた¹²¹ページ)



警告

車内では、テレビ用ロッドアンテナをのばさない



禁止

ロッドアンテナをのばすと、安全運転の妨げとなり、けがや事故の原因になります。

お願い

- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

お知らせ

- テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。(51ページ)

テレビ/ビデオの操作のしかた

機能	操作方法
テレビ/ビデオ画面に切り替える	<p>ナビ/テレビ/ビデオ を押す → 地図画面/音楽CD画面/CD-G画面 → テレビ → ビデオ</p> <p>● 押すごとに画面が切り替わります。使っているディスクにより異なります。</p>
自動で登録したチャンネルを見る(オートメモリ)	<p> または を2秒以上押す</p> <p>オートメモリ</p> <p>1</p> <p>● 現在地で受信できるチャンネルを、最大20チャンネルまで自動で登録します。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録を途中で止めたいとき → オートメモリキー() または () を押す(途中で登録したチャンネルは記憶されます。) ● 電源を切っても登録したチャンネルは記憶しています。 ● 地域を移動したときは、もう一度登録し直してください。 ● 電波の弱いところでは、チャンネルの登録ができないことがあります。 ● ノイズにより映らないチャンネルを登録することがありますが、故障ではありません。
登録したチャンネルを見る	<p> または をポンと押す</p> <p>● 押すごとに次のチャンネルに変わります。</p> <p>チャンネル番号を約5秒間表示します。</p> <p>1</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● テレビの音声はモノラルです。ステレオ放送はモノラルで、二重(2カ国語)放送は主音声のみで聞けます。 ● テレビ画面のとき、ラジオのAM放送に雑音が入ることがあります。このときは、本体の電源を切ってください。 ● トンネル内などで電波が途切れると、音声を消して雑音を抑えます。