

テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法							
受信できるチャンネルを探す	自動で探す	 または  を2秒以上押す <ul style="list-style-type: none"> ●自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。  <ul style="list-style-type: none"> ●探すのを途中で止めたいとき →  または  を押す ●電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。 						
	1ずつ探す	 または  をポンと押す						
チャンネルを直接選んで見る(ダイレクト選局)	<ol style="list-style-type: none"> 10キーの  を押す <ul style="list-style-type: none"> ●チャンネル入力画面を表示します。  ~  で見たいチャンネル番号を押し、 を押す <ul style="list-style-type: none"> ●2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。 ● を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。  <ul style="list-style-type: none"> ●プリセットした番号では、ダイレクト選局で見えることはできません。(プリセット選局 下記) <div data-bbox="935 672 1237 846" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> チャンネルを入力してください _ ch </div>							
10キーの  ~  に登録したチャンネルを見る(プリセット選局)	チャンネルを登録する	<ol style="list-style-type: none"> 登録するチャンネルにする <ul style="list-style-type: none"> 例:  に12チャンネルを登録 10キーの  ~  のいずれかを2秒以上押す <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。  <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー( ~ )に対応して登録されています。 <div data-bbox="935 1182 1237 1394" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">12チャンネルを</td> <td style="width: 50%;">1へプリセット</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>チャンネル番号</td> <td>キーの数字</td> </tr> </table> </div>	12チャンネルを	1へプリセット			チャンネル番号	キーの数字
	12チャンネルを	1へプリセット						
チャンネル番号	キーの数字							
登録したチャンネルを見る	<ol style="list-style-type: none"> 10キーの  ~  のいずれかをポンと押す <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。 <div data-bbox="935 1607 1237 1781" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 12 </div> <p style="text-align: center;">押したキーに登録したチャンネル</p>							