

# さくいん(50音順)

## あ 行

アームスタンド(別売品).....	21、117
明るさ調整 .....	37、121、122、123
【新しい経由地】 .....	65
圧着式コネクタ.....	17、23
アフターサービス .....	141
案内開始キー.....	20、59
【案内中のFM文字多重放送表示】.....	111
一画面/二画面切替キー.....	19、57
一般優先ルート探索 .....	43
緯度・経度検索 .....	90
【今までの目的地を全部消す】.....	76
色の調整 テレビ/ビデオ .....	121
インダッシュスタンド(別売品).....	21、117
【迂回する距離】.....	75
迂回ルート .....	63
液晶画面 .....	14
エラーメッセージ一覧 .....	128
【オートズーム】.....	72
オートメモリ .....	118
オートメモリキー .....	19、118
オートリルート.....	62、75
オープンボタン.....	18、29
お客様ご相談センター .....	141
お手入れ .....	134
おまかせ探索 .....	43
音楽ディスク .....	122
音声ガイド.....	59、72
音声出力端子 .....	18
音量キー .....	19、37、120
音量調整	
音楽CD .....	122
CD-G.....	123
テレビ/ビデオ .....	120
ナビゲーション .....	37

## か 行

カーソル .....	34、73、80
カーソルキー .....	20
【カーソルを設定する】.....	73
カーバッテリーコード.....	17、22
カーバッテリーコード(別売品).....	117
【各設定を初期化する】.....	76
拡張ケーブル用延長コード(別売品).....	117
【確定】.....	80
確定キー.....	20、82
画面の見かた.....	34、50
画面モード .....	55
画面モード切替キー .....	19、55、120
簡易スタンド(別売品) .....	98、117
簡易ハイブリッド航法 .....	113
漢字変換 .....	82
乾電池.....	17、27
規制情報 .....	104

## か 行

きせかえパネル.....	17、19
軌跡.....	34、50
【軌跡の表示】.....	72
【軌跡を設定する】.....	73
【軌跡を全部消す】.....	76
【北上固定】.....	72
帰宅キー.....	19、49
帰宅ルート案内.....	41、49
緊急情報 .....	108、112
クイックシュー(別売品).....	21、117
グラフィックCD .....	123
【車の種類を設定する】.....	73
蛍光管 .....	134
警告画面 .....	30
経由地.....	64、65
【経由地での到着案内】.....	75
経由地までの距離 .....	50
現在時刻 .....	50
現在地.....	32、50
現在地案内.....	41、49
現在地キー .....	20、32、49、120
コードクランパー.....	17、25
広域キー .....	19、35、36、38、119
広域地図.....	35、36
交差点拡大表示 .....	53
これだけリモコン .....	17、28、別冊4

## さ 行

サービス相談窓口一覧表 .....	142
細街路 .....	34
最詳細地図 .....	36
【削除】.....	80
削除キー.....	20、82
市街地図.....	36、95
自車マーク .....	34
自動昼夜画面切替え.....	51、72
【車種】.....	101
ジャンル別検索 .....	88
住所検索 .....	85
渋滞情報 .....	104
【渋滞情報表示の点滅】.....	101
充電式バッテリーパック(別売品) .....	117
縮尺キー .....	19、35、36、38、119
縮尺表示 .....	34、35、36
縮尺を変える .....	35
受信周波数 .....	104
仕様 .....	140
詳細キー .....	19、35、36、38、119
詳細地図.....	35、36
詳細地図マーク .....	34
所要時間情報 .....	104、108
自立航法 .....	113