

# さくいん(メニュー別)

## メインメニュー ( 38ページ )

### 行き先や場所を探す (行き先)



自宅やマークから探す	85
住所で探す	85
電話番号で探す	87
ジャンル別に探す	88
マップコードで探す	88
もよりの施設から探す	89
今までの目的地を探す	89
地図CDの情報から探す	90
緯度経度で探す	90

### 情報を見る (情報)



交通情報( FM VICS )を見る	102
交通情報( ビーコン )を見る	102
所要時間情報を見る	108
FM文字多重情報を見る	110
IIS情報を見る	91
GPS衛星受信状況を見る	91
デモを見る	92

### ルートを見る (ルート)



ルートの情報を見る	44
別のルートを探索する	46
ルート案内を始める	63
戻りルートを探索する	67
ルート案内をやめる	63
このルートを変更する	65、67
ルートの登録と切替	68~69
●このルートに登録する	68
●登録したルートを使う	69
●登録したルートを消す	69

### 設定を変える (設定)



画面の明るさを変える	37
自転車位置を設定する	33
自宅を設定する	41
表示や案内の設定をする	70~76
●右画面地図縮尺の設定をする	70
●ドライブ情報を表示させる	70
●案内の設定をする	74
●到着予測時刻の設定をする	71
●地図表示の設定をする	72
●画面デザインの設定をする	73
●音声ガイドの設定をする	74
●設定したものを消す	76
VICSの設定をする	100、107
●FM VICS放送局を探す	100
●VICS機能の設定をする	100
●地図情報表示の設定をする	107
FM文字多重の設定をする	109、111
●FM文字多重放送局を探す	109
●FM機能の設定をする	111
自立航法の設定をする	114

## OKメニュー ( 40ページ )



ここに行く	42
最初の行き先にする	47
マークをつける	77
マークを編集する	77~79
●名前や絵柄を変える	77~78
●自宅にする	79
●このマークを消す	79
マークの情報を見る	92、106
周辺の施設を探す	93
地図を北上にする	34
リルートする	62
前方 km迂回する	63
夜画面に切替える	51
昼画面に切替える	51

## これだけメニュー ( 別冊5ページ )



ここに行く	別冊7
場所をさがす	別冊9~11
●地図から	別冊9
●マークから	別冊10
●周辺の施設から	別冊11
マークをつける	別冊12
マークを消す	別冊12
自宅に帰る	別冊13
自宅にする	別冊13
ルート案内をやめる	別冊8