

画面の見かた

細街路
停車中またはカーソル表示中に表示します。

走行道路・交差点名称表示

トリップゲージ²
ルート案内で、どこまで走行したかを表示します。

目的地
黄：一般道路
青：有料道路
現在地
出発地

縮尺表示

詳細地図マーク
現在表示中の地図より詳細の地図がある場合に表示します。

VICS情報¹
(渋滞情報の矢印)
地図に交通情報を表示します。
赤色の矢印：渋滞
(交通の流れが非常に悪い)
オレンジ色の矢印：混雑
(交通の流れがやや悪い)
緑色の矢印：渋滞なし
(交通の流れがよい)
(表示されるVICS情報について
☞取扱説明書104ページ)

現在時刻

方位マーク

VICS受信状態表示¹
(☞取扱説明書104ページ)

ルート²
ルートを作成すると表示します。
青色のルート：有料道路
黄色のルート：一般道路
赤と黄色の直線：目的地までのルートが作成できないとき

カーソル
行き先などを決めるときに位置を合わせます。
● 地図上のマーク
(☞12ページ)などにカーソルを合わせると、選択マーク(お買い上げ時は)に変わります。

地図記号

軌跡
案内中に通った道筋

目的地の方向²
旗の位置で目的地が現在地よりどの方向にあるかを示します。
〔例〕 目的地の方向

目的地までの距離²と到着予測時刻

自転車マーク
案内中の最後の位置と進行方向を表示します。

現在地と進行方向(案内中)

- 走行中(赤の矢印が進行方向)
- 停車中
赤色で表示
- 受信状態が悪く測定できないとき(最後に測定した位置で停止)
白色で表示

1 VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)使用時のみ。

2 ルート案内時のみ表示します。



- 地図画面の詳しい内容については☞取扱説明書34ページ
- 案内中の画面の詳しい内容については☞取扱説明書50ページ
- これだけメニューから地図画面にするときは→を押します