

# テレビ/ビデオを見る (テレビを見る場合は、別売品が必要です。) ☞取扱説明書117ページ「別売品一覧」

## 操作のしかた



機能	操作方法	
テレビ/ビデオ画面に切り替える	を押す (押すごとに「地図画面(音楽CD/CD-G画面)」→「テレビ」→「ビデオ」と画面が切り替わります。使っているディスクにより異なります。	
受信できるチャンネルを探す	自動で探す	または  を2秒以上押す
	手で探す	または  をポンと押す
受信中のチャンネル番号を表示する	を押す <small>現在地</small> <small>案内開始</small>	
音量を調整する	上げる	を押す
	下げる	を押す



- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビ/ビデオを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。



- ビデオの接続については☞取扱説明書121ページ
- 下記の設定については、「リモコン(10キー付き)」で設定してください。「これだけリモコン」では設定できません。
  - ワイド画面の表示を変える (☞取扱説明書120ページ)
  - 画面の明るさや色あい・色の濃さを調整する (☞取扱説明書121ページ)

# 音楽CD/CD-Gを楽しむ

## 操作のしかた

- ① 本体に音楽CDまたはCD-Gのディスクを入れ、電源を入れます。 ( ● 「ディスクを入れる」☞取扱説明書29ページ )
- ② 決定/カーソルキー(◀▶)を使って、画面に表示された操作ボタンを選び(選択したボタンは枠が赤色に変わります)、 を押します。 ( ● 「電源を入れる」☞取扱説明書30ページ )

機能	操作方法	
再生を始める	▶ /    (再生/一時停止)ボタンを選び、 を押す	
一時停止する	▶ /    (再生/一時停止)ボタンを選び、 を押す	
停止する	■ (停止)ボタンを選び、 を押す	
次の曲を再生する	▶▶ ボタンを選び、 をポンと押す	(押すごとに次の曲(前の曲)の先頭から再生。停止(一時停止中)は、次の曲(前の曲)の先頭で停止(一時停止) )
前の曲を再生する	◀◀ ボタンを選び、 をポン、ポンと2回押す	
今聴いている曲の先頭から再生する	◀◀ ボタンを選び、 をポンと押す	
早送りする(音楽CDのみ)	▶▶ ボタンを選び、 を押し続ける	(再生、一時停止中のみ。 再生中は、指をはなしたところから演奏開始。 )
早戻しする(音楽CDのみ)	◀◀ ボタンを選び、 を押し続ける	
明るさを調整する	明るさ調整 ボタンを選び、 を押す (カーソルキーで「昼画面」/「夜画面」の切り替えと明るさを調整する)	
音声を切り替える	音声切替 ボタンを選び、 を押す (押すごとに【右+左】→【左】→【右】の順で切り替わる)	
リピートする/しないを切り替える	リピート ボタンを選び、 を押す (押すごとに、リピート【する】/【しない】が切り替わる) 【する】...すべての演奏が終わると、1曲目に戻り、再生が始まる	

- のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)