

設定を変えてもっと便利に使う

案内中にはたらく機能や地図の表示などの設定は、「リモコン(10キー付き)」を使って設定してください。「これだけリモコン(これだけメニュー)」ではできません。

- 取扱説明書の「設定できる機能の一覧」(☞取扱説明書135ページ)で、設定できる機能やお買い上げ時の設定を確認できます。

何を設定したいですか？ [リモコン(10キー付き)を使って設定できるもの]		設定のしかたが 記載されている 取扱説明書のページ	
地図表示/ 音声ガイド	画面の明るさを変えたい	37	
	時間がきても自動で地図の色が変わらないようにしたい (自動昼夜画面切替をしたくない)	72	
	地図を白黒にしたい		
	案内中の地図を、常に北が上になるようにしたい (進行方向に合わせて地図が回転しないようにしたい)		
	地図画面に表示したくない〔時計(現在時刻)、軌跡〕	70	
	地図画面にお店や観光名所などを表示したい(ドライブ情報)	76	
	消去したい〔ルート、マーク、軌跡など〕	73	
	画面のデザインを変えたい〔方位マーク・カーソル・軌跡・車〕	74	
	メニューを選んだときや、あいさつなどの音声ガイドを流さないようにしたい	107	
	VICS情報の表示の設定を変えたい(VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32) 使用時のみ。)		
ルート	ルートを変えたい	複数のルートから選びたい	46
		作ったルートを編集したい (一般道路や有料道路の指定をしたい/経由地を設定したい)	65~67
		ルートを作り直したい	62
	ルートを覚えさせたい	68	
	覚えたルートを使いたい	69	
	案内中の画面を変えたい(ハイウェイナビゲーション・シンプルナビゲーション)	55	
	案内中の画面を二画面にしたい	57	
	リアルジャンクション案内や、オートリルートがはたらかないようにしたい	74	
検索/ マーク/ テレビ	これだけメニューにある 探し方以外の方法で場所 を探したい	住所で探す	85
		電話番号で探す	87
		ジャンル別に探す	88
		マップコードで探す	88
		もよりの施設などを探す	89
		今までの目的地から探す	89
		地図ディスクに収録されている情報から探す(IIS)	90
		緯度・経度で探す	90
	マーク(目印)を編集したい	絵柄を変えたい	77
		名前を変えたい	78
位置を変えたい		78	
テレビのチャンネルを登録したい	119		