

こんなときは

下記に記載のない症状については、取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」(取扱説明書124ページ)をお読みください。

こんなとき(症状)	こうする(処置)
リモコンがきかない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池を交換してください。電池の寿命は約6ヵ月です。(取扱説明書28ページ)
これだけメニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。(取扱説明書31ページ) ● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(取扱説明書23ページ)
現在地が表示(測定)できない	<ul style="list-style-type: none"> ● GPSアンテナの接続を確認してください。(取扱説明書25ページ) ● お買い上げ後、初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合は、現在地を測定するまでに時間がかかることがあります。(取扱説明書32、33ページ) ● 別売の自立航法ユニットをお使いになると、GPS衛星の信号が受信できない場所でも、現在地を画面に表示できます。(取扱説明書113ページ)
ルートが作られない道路がある(赤と黄色の直線になる)	<ul style="list-style-type: none"> ● すべての道路に対してルートが作られるわけではありません。国道などから外れた場所を目的地に設定した場合、目的地周辺の道路によってはルートが作られず、もよりの道路の途中から赤と黄色の線で結びます。この場合は、目的地付近の実際の道路状況に従って運転してください。
ルートの出発地が東京駅からになってしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時は現在地が東京駅になっています。 初めてお使いになるときは、を押して現在地を表示(測定)してください。(取扱説明書32ページ)
細い道路(細街路)が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中は安全のため、地図の細い道路(細街路)は表示されません。表示したいときは、安全な場所に停車してパーキングブレーキを引いてください。 ● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(取扱説明書23ページ)
音声ガイドが流れない 異なった案内をする	<ul style="list-style-type: none"> ● 案内中に通る道路の条件や、GPS衛星の信号の受信状態が悪いときなどは、音声ガイドが流れなかったり、異なった案内をすることがあります。(取扱説明書59ページ)
到着予測時刻と実際の到着時間がずれる	<ul style="list-style-type: none"> ● 到着予測時刻は目安です。実際の道路状況や停車時間によりずれることがあります。(取扱説明書51ページ) ● 到着予測時刻は下記の情報に基づいて計算されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● GPS衛星の受信信号(現在時刻) ● 本機に設定されている自車の平均速度 ● 目的地までの残りの距離(自車の平均速度の設定は、リモコン(10キー付き)で変更することができます。)(取扱説明書71ページ)
テレビ/ビデオの画像が映らない CD-Gの画像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。(取扱説明書31ページ) ● パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。(取扱説明書23ページ)

お問い合わせ先などに関する情報は、取扱説明書をお読みください。

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

松下電器産業株式会社

オートモーティブ アフターマーケットビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

PQQX13442YA SS0502KN1122