

機 能		リモコン (10キー付き)	これだけ リモコン	お買い上げ時 の設定	参照ページ	
					本書	別冊
場所を探す (位置検索)	自宅やマーク			-	89	10
	住所		×	-	89	-
	電話番号		×	-	91	-
	ジャンル別		×	-	92	-
	マップコード		×	-	92	-
	もより施設(現在地周辺)		×	-	93	-
	今までの目的地		×	-	93	-
	IIS(地図ディスクの情報)		×	-	94	-
	緯度・経度		×	-	94	-
	周辺施設(カーソル位置周辺)			-	97	11
情報の表示	交通情報(FM VICS)		×	-	112	-
	交通情報(ビーコン)		×	-	112	-
	所要時間情報		×	-	118	-
	FM文字多重情報		×	-	120	-
	GPS衛星受信状況		×	-	95	-
	デモンストレーション		2	-	96	-
設定の変更	画面の明るさ		×	0	41	-
	自転車位置の設定		×	JR東京駅	37	-
	自宅の設定			未設定	45	13
	表示や案内の設定		×	-	74~79	-
	VICSの設定		×	-	110	-
	FM文字多重の設定		×	-	121	-
	自立航法の設定		×	車速	124	-
	設定・登録・軌跡の消去		×	-	80	-
テレビ/ビデオ	テレビ/ビデオ画面切り替え			-	98	14
	音量の調整			-	100	14
	明るさ/色あい/色の濃さの調整		×	-	101	-
	昼画面/夜画面の切り替え		×	-	101	-
	チャンネルの切り替え			-	99	14
	オートメモリ		×	未設定	98	-
	ダイレクト選局		×	-	99	-
	プリセット選局		×	1~9 ch	99	-
	画面モード切り替え		×	ワイド	100	-
チャンネルコール			-	100	14	
その他の機能	文字入力		×	-	84	-
	音楽CD			-	102	14
	CD-G			-	103	14

：使えます。×：使えません。

1 リモコン(10キー付き)で設定した内容が反映されます。

2 別売のACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分間何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。