

テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法	
受信できるチャンネルを探す	自動で探す	 または  を2秒以上押す <ul style="list-style-type: none"> <li>●自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。</li> </ul>  ..... <ul style="list-style-type: none"> <li>●探すのを途中で止めたいとき →  または  を押す</li> <li>●電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。</li> </ul>
	1ずつ探す	 または  をポンと押す
チャンネルを直接選んで見る(ダイレクト選局)	<ol style="list-style-type: none"> <li>10キーの   を押す                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●チャンネル入力画面を表示します。</li> </ul> </li> <li> ~  で見たいチャンネル番号を押し、 を押す                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。</li> <li>● を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。</li> </ul> </li> </ol>  ..... <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                     チャンネルを入力してください                       _ ch                 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●プリセットした番号では、ダイレクト選局で見えることはできません。(プリセット選局 下記)</li> </ul>	
10キーの  ~  に登録したチャンネルを見る(プリセット選局)	チャンネルを登録する	<ol style="list-style-type: none"> <li>登録するチャンネルにする                     <div style="float: right; text-align: right;">例:  に12チャンネルを登録</div> </li> <li>10キーの  ~  のいずれかを2秒以上押す                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。</li> </ul> </li> </ol>  ..... <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                     12チャンネルを 1へプリセット   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー(  ~  )に対応して登録されています。</li> </ul>
	登録したチャンネルを見る	<ol style="list-style-type: none"> <li>10キーの  ~  のいずれかをポンと押す                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。</li> </ul> </li> </ol> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">押したキーに登録したチャンネル</p>