

VICSを使う (KX-GT60Vの場合は、付属品で使用できます。) ただし、ピーコンの情報を受信するには、別売品が必要です。)

選局のしかた (FM VICS放送局を探す)

FM文字多重によるVICS放送局を選局してください。

VICSの設定をする

お買い上げ時は、FM多重放送によるVICS情報を地図に表示しますが、別売の光/電波ピーコン対応VICSユニット(品番 KX-GNV12)をお使いになる場合はこの設定をしてください。

① **メニュー** を押す → **【設定を変える】(設定)** を選び、**OK** を押す → **【VICSの設定をする】** を選び、**OK** を押す

② **【FM VICS放送局を探す】** を選び、**OK** を押す

③ **【自動で探す】** または **放送局を選び、OK** を押す

- 手順②の画面に戻る。
- **【自動で探す】** ...周波数が大きくなるほうに自動的に探す。
- 地図画面に戻るには → **戻る** を3回押す (例：福岡地区の場合)

自動で探す	
NHK 福岡	84.8 MHz
NHK 久留米	83.4 MHz
NHK 熊本	83.3 MHz
NHK 筑前山田	82.9 MHz
NHK 北九州	85.7 MHz
NHK 行橋	83.6 MHz

受信している放送局の周波数
受信すると、赤から黒に変わる

選びたい放送局が表示されないときは (放送局の周波数がわかっているとき) カーソルキー(◀)を押して周波数画面を選び、カーソルキー(▶▲)または10キーで、周波数を設定後、**OK** を押す。

- ▲周波数が大きくなる
- ▼周波数が小さくなる

- お知らせ
- FM VICS放送局一覧 140ページ
 - 表示される放送局は、現在地によって異なります。
 - 一度選局した放送局は、電源を切っても記憶しています。
 - FM文字多重を使った後に、FM VICSを使うときは、再度FM VICS放送局を選局してください。

② **【VICS機能の設定をする】** を選び、**OK** を押す

③ 変更したい項目を選び、**OK** を押す

- 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す

地図情報の表示	F M	ピーコン	しない		
ピーコン割り込み表示	する	しない			
放送局の自動追尾	する	しない			
車種	軽	小	普	大	特大
渋滞情報表示の点滅	する	しない			

赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

- お知らせ
- FM VICSとFM文字多重は同時に使用できません。FM文字多重使用中にFM VICSを使うために設定を変更すると下記のメッセージを表示します。

VICSとFM文字の同時使用はできません。FM文字をしないに切り替えます。FM VICS放送局を探しますか？

はい いいえ

- 【はい】を選び **OK** を押すと、FM VICS放送局の選局を始めます。
- 【いいえ】を選び **OK** を押すと、放送局は選ばれず、FM文字多重での周波数のままになります。