

# 故障かな？と思ったときは

修理・サービスを依頼するまえに、電源を一度切り、再度入れ直すと正常に戻る場合があります。

それでも直らないときは、次の各項目を点検してください。

さらにそれでも直らない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼される場合は、本体および接続している別売品を必ずご持参ください。

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ	
共通 (ナビゲーション/テレビ/ビデオ/CD/CD-G)	正常に動作しない	何らかの原因による。	電源を切り、再度電源を入れる。 それでも直らない場合は、電源を切り、お買い上げの販売店へご相談ください。	34	
	電源が入らない	コードの接続が外れている。 または、端子の接触不良。	確実に接続する。 または、端子やプラグをきれいにふいて、接続する。	23 } 25	
		カーバッテリーコードのヒューズが切れている。	ヒューズを交換する。	138	
		車のバッテリーの電圧が低下している。	車のバッテリーを充電する。	-	
	音が出ない	音量が最小になっている。	音量を大きくする。	41	
		音声出力端子にヘッドホンなどを接続している。	音声出力端子の接続を外す。	18	
	画面が暗い	明るさ調整が暗くなっている。 または、夜画面になっている。	明るさを調整する。 または昼画面にする。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	41、101	
		ビデオ画面になっている。	「ナビ▶テレビ▶ビデオ画面切替」キーを押し、画面を切り替える。	98	
	ナビゲーション	「現在地/案内開始」キーを押してしばらくしても現在地を表示しない	取付直後や長い間、現在地を表示させていないか、ナビゲーションを行っていない。	障害物のない所へ移動後、停車する。(約20分かかることがあります)	36
			障害物などのため、3～4個以上のGPS衛星から信号が受信できない。	「GPS衛星受信状況を見る」を行い、受信している衛星の数を確認し、障害物のない場所へ移動後、停車する。	95