

症 状	原 因	処 置	参照 ページ
「現在地/案内開始」キーを押してしばらくしても現在地を表示しない	GPS衛星の配置が悪い場合、誤差が大きくなるため位置を表示しない。	GPS衛星の配置が良くなると自動的に現在地を表示します。 しばらくお待ちください。 (数10分で衛星の配置が変わる)	16
	受信状況が不安定な場所では衛星の位置を探し、計算し始めるため、時間を要する時がある。	障害物のない所で再度電源を入れる。	34 ・ 36
	GPSアンテナと本体の接続が外れている。	GPSアンテナを確実に本体に接続する。	23
	本体またはGPSアンテナの近くで、電波を発信する機器(無線機など)を使用している。	電波を発信する機器の電源を切る。	-
現在地の誤差が大きい (30~200m以上ある) 道路上に現在地を表示しない 目的地や経由地に近づいても音声ガイドが流れない	走行中、障害物があったり、GPS衛星の配置が悪いと、一時的に誤差が大きくなる場合がある。	障害物がなくなったりGPS衛星の配置が良くなると、自動的に復帰します。	16、36
	GPSアンテナの取り付け位置が悪い。	空全体が見渡せる場所に取り付ける。	26
	交差点やカーブ、停車中などでは速度や進行方位が安定しないため一時的に位置の誤差が大きくなる場合がある。	速度、進行方位が安定すると、自動的に復帰します。	-
	経由地の到着音声案内を【しない】に設定している。	【する】 に設定する。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	78
自立航法マークを表示しない	自立航法ユニットの接続が外れている。	正しく確実に接続する。	自立航法 ユニット 取扱説明書
自立航法マークの車がグレーで表示される	電源を入れた後、すぐに車を発進させた。	一時停止(約10秒間)する。	123
デモが自動的に始まった	ACアダプター使用時に、電源を入れた後、地図画面で約20分間何も操作しないと、自動的にデモが始まる。	「戻る」キーを押して、デモを終了する。	96