

## 故障かな？と思ったときは

	症 状	原 因	処 置	参照 ページ
VICS	VICSの地図表示(渋滞や混雑の矢印など)ができない	地図ディスクのデータ(VICSリンク)が古くなっている。	最新の年度更新版地図ディスクをお使いください。	116
CD/CD-G	演奏中に音が飛ぶ CD-Gの画面が乱れる	振動が激しい。	振動が少ない場所で使う。	-
		ディスクが汚れている。 または大きな傷がある。	きれいにする。 またはディスクを交換する。	33、 138
		レンズにほこりがついている。	レンズのほこりを取る。	138
	停車中でも、CD-Gの画面が出ない	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない。 または断線している。	正しく接続する。	24 } 25
リモコン	リモコンのキーを押しても反応しない	リモコンの信号が本体のリモコン受光部に届いていない。	リモコンの送光部をリモコン受光部に向けて操作する。 または受光部に近づけて操作する。	21、 別冊5
		直射日光などリモコン受光部に強い光が当たっている。	リモコン受光部にリモコンを近づけて操作する。	21、 別冊5
		電池が消耗している。	新しい電池に交換する。	31、32
		電池の極性(+)(-)が逆になっている。	極性を確かめて入れなおす。	31、32
		リモコン受光部または送光部が汚れている。	きれいにする。	18、21、 138、 別冊5
テレビノビデオ	映像が出ない	明るさ調整が暗くなっている。	明るさを調整する。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	101
	停車中でも、映像が出ない	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない。 または断線している。	正しく接続する。	24 } 25
	色あいが悪い、色が薄い 	色あい、色の濃さを正しく調整していない。	正しく調整する。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	101