

	メッセージ	原因	処置	参照ページ
ら 行	ルートが見つかりませんでした 前のルートを表示します	ルートと現在地が離れすぎていて、ルートへ戻るためのルートが作れない。	ルートに近づくか、大きな交差点に近づく。	-
	ルートを登録した地域の地図がありません 消去しますか？	お使いの地図ディスクに、ルートを作成した地域が収録されていない。	ルートの全域を収録した地図ディスクに交換する。または、ルートを消去するときは、【はい】を選び  を押す。	33

A Z	FM文字多重放送を受信できません	受信局がFM文字多重放送局ではない。 または、受信状態が悪くデータが取得できない。	受信状態が良くなるまで待つか、受信周波数を変える。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	119
	GPS衛星が見つかりません	GPS衛星受信状態が悪い場所にいる。	見晴しの良い場所に移動して、しばらく待つ。	36
	VICS内蔵テレビチューナーユニットが異常です	別売のVICS内蔵テレビチューナーユニットと正常に通信できない。	電源を切り、接続を確認して、もう一度電源を入れる。 何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	19、34
	VICS内蔵テレビチューナーユニットの接続を確認してください			
	VICS情報を受信できません	受信状態が悪くデータが取得できない。	受信状態が良くなるまで待つ。 または、受信状態のよい場所へ移動する。	-
	VICS情報が提供されていません	FM多重放送局を受信しているが、該当する情報がない。 または、放送されていない時間帯のとき。	受信周波数を変える。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。	110

こんなメッセージが出たときは

困ったとき