

さくいん(50音順)

あ 行

アームスタンド(別売品).....	22、127
明るさ調整	41、101、102、103
【新しい経由地】	69
圧着式コネクタ.....	17、24
アフターサービス	145
アンテナエレメント	30
案内開始キー.....	21、63
【案内中のFM文字多重放送表示】.....	121
一画面/二画面切替キー.....	20、61
一般優先ルート探索	47
緯度・経度検索	94
【今までの目的地を全部消す】.....	80
色の調整 テレビ/ビデオ	101
インダッシュスタンド(別売品).....	22、127
【迂回する距離】.....	79
迂回ルート	67
液晶画面	14
エラーメッセージ一覧	132
【オートズーム】.....	76
オートメモリ	98
オートメモリキー.....	20、98
オートリルート.....	66、79
オープンボタン.....	18、33
お客様ご相談センター	145
お手入れ	138
おまかせ探索	47
音楽ディスク	102
音声ガイド.....	63、78
音声出力端子	18
音量キー	20、41、100
音量調整	
音楽CD	102
CD-G.....	103
テレビ/ビデオ	100
ナビゲーション	41

か 行

カーソル	38、77、84
カーソルキー	21
【カーソルを設定する】.....	77
カーバッテリーコード.....	17、23
カーバッテリーコード(別売品).....	127
外部アンテナ入力端子.....	18、27
【各設定を初期化する】.....	80
拡張ケーブル用延長コード(別売品).....	127
【確定】.....	84
確定キー.....	21、86
画面の見かた.....	38、54
画面モード	59
画面モード切替キー	20、59、100
簡易スタンド(別売品).....	108、127
簡易ハイブリッド航法	123
漢字変換	86

か 行

乾電池.....	17、31
規制情報	114
きせかえパネル	17、18、19
軌跡.....	38、54
【軌跡の表示】.....	76
【軌跡を設定する】.....	77
【軌跡を全部消す】.....	80
【北上固定】.....	76
帰宅キー.....	20、53
帰宅ルート案内.....	45、53
緊急情報	118、122
クイックシュー(別売品).....	22、127
グラフィックCD	103
【車の種類を設定する】.....	77
蛍光管	138
警告画面	34
経由地.....	68、69
【経由地での到着案内】.....	79
経由地までの距離	54
現在時刻	54
現在地.....	36、54
現在地案内.....	45、53
現在地キー	21、36、53、100
コードランパー	17、26、29
広域キー.....	20、39、42、99
広域地図.....	39、40
交差点拡大表示	57
これだけリモコン	17、32、別冊4

さ 行

サービス相談窓口一覧表	146
細街路	38
最詳細地図	40
【削除】.....	84
削除キー.....	21、86
市街地図	40、105
自転車マーク	38
自動昼夜画面切替え.....	55、76
【車種】.....	111
ジャンル別検索	92
住所検索	89
渋滞情報	114
【渋滞情報表示の点滅】.....	111
充電式バッテリーパック(別売品).....	127
縮尺キー.....	20、39、42、99
縮尺表示	38、39、40
縮尺を変える	39
受信周波数	114
仕様	144
詳細キー.....	20、39、42、99
詳細地図.....	39、40
詳細地図マーク	38