

## さくいん (50音順)

### さ 行

所要時間情報	114、118
自立航法	123
自立航法マーク	123
自立航法ユニット (別売品)	106~108、127
進行方向	54
シンプルナビゲーション	60
スーパー地域版	104、105
ズーム画面	100
スタンド取付部	15、18
ストリートナビゲーション	62、115
スピーカー	18
接続コネクター端子	18
設定できる機能一覧	139
全角文字	84
【全削除】	84
選択画面	84
【全/半】	84
ゼンリンお客様相談窓口	105、145
走行道路・交差点名称表示	54
操作音	21
操作ガイド	42
【速度の計算方法】	124

### た 行

ダイバーシティアンテナ (別売品)	107、108、127
ダイバーシティセット (別売品)	107、108、127
ダイバーシティユニット (別売品)	107、108、127
タイムスタンプ	114
ダイレクト選局	99
ダッシュボードスタンド (別売品)	22、127
探索条件	47、71
地図画面	38、114
地図記号	38
【地図情報の表示】	111
地図ディスク	17、104
【地図で確認する】	48
【地図の方向】	76
【地図表示色】	76
【地図を表示する】	49
地点の設定	68
チャンネルキー	20、99
チャンネルコール	100
チューナーコネクターカバー	17、19
注意警戒情報	118
駐車場 / SA・PA情報	114
通風孔	18
【次の目的地を設定する】	70
ディスク	33、138
ディスクホルダー	33
デジタルズーム	40、105

### た 行

デモンストレーション	96
デルNAVIのせかえキット (別売品)	127
テレビ	98
テレビチューナーユニット	18、19
テレビ用ロッドアンテナ	18、100
テレビ用ロッドアンテナ (別売品)	127
テンキー (10キー)	21
テンキー入力文字一覧	85
電源コード差込口	18、23、34
電源スイッチ	18、34
電池	15、17、31、32
電波ビーコン	109
電話番号検索	91
問い合わせ先	
修理・サービス	145、146
ナビゲーションシステムの操作	145
地図ディスクについて	105
VICSについて	118
到着予測時刻	54、75
道路種別確認画面	68
【時計の表示】	76
ドライブ情報	74
トリップゲージ	54
トンネル案内	58

### な 行

ナビゲーションシステム	16
ナビ▶テレビ▶ビデオ画面切替キー	20、98
ナビ研統一S規格	104
ナビ研統一S規格 拡張フォーマット	104
ノーマル画面	100

### は 行

パーキングブレーキセンサーコード	23、24
ハイウェイナビゲーション	60、115
ハイウェイナビ自動切替え	60、79
ハイブリッド航法	123
バックカメラ	107、108
バックライト	138
半角文字	84
ビーコンユニット接続端子	18
【ビーコン割り込み表示】	111
光/電波ビーコン対応VICSユニット (別売品)	106~108、127
光ビーコン	109
ビデオ	98
ヒューズ	138
表示画面	18
昼画面	41
付属品	17
プリセット選局	99
フリップ	21
フル画面	100
ブレーキセンサー端子	18、23
別売品	106