

**安全上のご注意** P.8

**はじめに** P.12

使用上のお願い ..... 12

各部のなまえとはたらき ..... 14

別売のリモコンについて ..... 16

準備する(確認・設定) ..... 18

取り付け・配線を確認する ..... 22

初期設定をする ..... 24

起動パスワードを設定する ..... 27

ディスクの出し入れ ..... 28

SDメモリーカードについて ..... 28

メニュー画面の操作 ..... 30

現在地画面にタッチキーを表示する  
(ダイレクトランチャー) ..... 33

ランチャーメニューの操作 ..... 34

本機の設定をアレンジする  
(ストラダチューン) ..... 35

**ナビゲーション** P.38

地図の紹介 ..... 40

地図の見かた ..... 44

地図の操作 ..... 49

現在地メニュー・地点メニューの操作... 51

地図の表示のしかたを変更する ..... 52

行き先までのルートを作るには ..... 54

行き先を探す ..... 55

ルートを探索する ..... 63

探索結果画面から設定・確認する ..... 64

ルートを変更する(ルートチューン) ... 66

ルートを確認する ..... 68

もう一度ルートを探索する(再探索) ... 70

ルート探索について ..... 71

ルート案内中に ..... 75

音声案内について ..... 76

地点を登録する(登録ポイント) ..... 78

迂回したいエリアを登録する  
(迂回メモリー) ..... 81

VICS情報を見る ..... 82

FM多重放送を見る ..... 86

広域避難場所を確認する ..... 87

ecoドライブ機能を使う ..... 88

**オーディオ** P.90

オーディオの基本操作 ..... 92

地上デジタルTVを見る ..... 94

HDD MUSICに録音する ..... 103

HDD MUSICを再生する ..... 106

DVDを再生する ..... 118

CD・MP3/WMAを再生する ..... 122

ラジオ(FM/AM)を聞く ..... 124

SDビデオ(SD-Video)を再生する ... 126

SDオーディオ(SD-Audio)を再生する ... 127

BLUETOOTH Audioを再生する .... 128

iPodを再生する ..... 131

静止画(PHOTO)を再生する ..... 133

現在地画面に  
オーディオ映像を表示する ..... 136

**BLUETOOTH** P.137

BLUETOOTH対応機器と  
組み合わせる ..... 138

携帯電話を本機に登録する ..... 140

ハンズフリーで通話する ..... 142

データ通信サービスを利用する ..... 150

**その他** P.153

■別売品

別売品と組み合わせて使う ..... 154

ダウンロードキーの出力 ..... 157

■設定

利用に応じた設定に変える  
(各種設定) ..... 158

映像の設定を変える ..... 166

■故障かな!?

よくあるお問い合わせ ..... 167

故障かな!? ..... 168

本機が正常に動作しないとき ..... 182

■必要なとき

リストの操作のしかた ..... 183

文字入力のしかた ..... 184

お手入れ ..... 185

ディスクの取り扱い ..... 185

再生できるディスクについて ..... 186

データ作成時の留意点 ..... 187

CD録音時の制限について ..... 190

iPodについて ..... 190

Gracenote音楽認識サービス  
について ..... 191

BLUETOOTHについて ..... 192

ナビゲーションシステムとは ..... 193

VICSについて ..... 196

地図データベースについて ..... 198

主要施設一覧表 ..... 202

ジャンル一覧表 ..... 202

DVD言語コード一覧表 ..... 205

さくいん(50音順) ..... 206

商標などについて ..... 209

仕様 ..... 210

保証とアフターサービス ..... 212

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

BLUETOOTH

別売品

設定

故障かな!?

必要なとき