

各部のなまえとはたらき (CA-RM010D)

番組表
デジタルTV
● 番組表を見る

ジョイスティック/決定
● 項目の選択/決定
● 現在地メニュー/
地帯メニューを表示
● 地図をスクロールする

ビュー
● 地図表示変更メニュー
を表示する

デジタルTV
● 番組内容を見る

オーディオ
● オーディオ画面に切换
● オーディオ選択タッチキー
を表示
⌚ オーディオ OFF

メニュー
● ツートップメニューを表示

+VOL/-VOL
● オーディオの音量を調整

発話
ハンズフリー
● 電話に出る (着信中)
⌚ 電話を切る (通話中)
⌚ 電話に出ない (着信中)

青・赤・緑・黄
● 項目の選択

データ
デジタルTV
● データ放送を見る
(カーソルパネルは表示
されません。)

戻る
● ひとつ前の状態に戻す

現在地
● 自転車位置 (現在地) を表示

広域/詳細
● 地図の縮尺を切换

リモコン操作のみ
ディスプレイ
DISP
● 現在地画面にオーディオ
の情報を一時的に表示/
消去
デジタルTV
● 番組情報などを表示
・約5秒後にチャンネル
表示に切り換わります。
(再度押すと、チャン
ネル表示を消去)
DVD SDビデオ
● 動作状態を表示/消去

オーディオコントロールボタン

HDD MUSIC	SDビデオ	MP3/WMA ※1
iPod	CD	MP3/WMA ※1
MP3/WMA	BLUETOOTH Audio	HDD MUSIC ※1
MP3/WMA	MP3/WMA	SD-Audio ※1
MP3/WMA	MP3/WMA	DVD(DVD-VR)
MP3/WMA	MP3/WMA	FM/AM
MP3/WMA	MP3/WMA	デジタルTV

▲ ▼ フォルダの頭出し
 ▲ ▼ アルバム/
 プレイリストの頭出し
 ▲ ▼ プレイリストの頭出し
 ▲ ▼ プログラム/
 プレイリストの頭出し
 ▲ ▼ FM/AMを切り換える

● ホームモード/
 おでかけモードの切换
 ・ホームモード:
 自宅周辺での
 チャンネル設定
 ・おでかけモード:
 旅行先などでの
 チャンネル設定

数字キー
● 数字の入力
デジタルTV
● 選局する
・同じチャンネル番号に複数の放送局
(枝番号)がある場合、続けて押すと
切り換わります。

※1 リモコン操作のみ

スライドカバーを開くと...

ホーム おでかけ
デジタルTV
● ホームモード/
おでかけモードの切换
・ホームモード:
自宅周辺での
チャンネル設定
・おでかけモード:
旅行先などでの
チャンネル設定

リモコン操作について

■ ジョイスティックで
タッチキーの選択・決定ができます。

例: デジタルTVを選ぶ場合

- 1 リモコンのジョイスティックを
上下左右(決定)に動かして
デジタルTVを選ぶ
- 2 決定を押す

■ 本体ボタン/タッチキーと同じ
なまえのボタンで操作できます。

例: 番組表を選ぶ場合

リモコンの番組表を押す

■ タッチキーに表示されている
ボタンで操作できます。

例: 終了を選ぶ場合

リモコンの戻るを押す

■ 上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。

例: P.96「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

- 内容: 番組内容画面に切换
- 属性: 属性画面 (詳細な情報) に切换
- 今すぐ見る: 今放送中の番組の画面に切换
(リモコン操作: 決定)

お知らせ

- デジタルTV表示中に、リモコンの戻るを押しても現在放送中の番組内容を表示できません。

お知らせ

- リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。

はつめこ 別売のリモコンについて