

初期設定をする

1 設定メニュー(P.31)から初期設定を選ぶ

- 初期設定画面が表示されます。



- : ページ切換
- : ヒントモード(P.158)にする

2 各項目を設定する
→右記、P.26

初期設定 1

<p>自宅登録</p> <p>自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すでに自宅が登録されている場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。 ●自宅の変更は、登録ポイント修正画面(P.79)から行ってください。 ●登録した自宅は、 で表示されます。 	<p>登録する を選ぶ</p>	<p>現在地周辺の地図から登録するには</p>	<p>現在地周辺から登録 を選ぶ</p>	<p>位置を調整し、決定を選ぶ</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●自宅の場所がポイント登録されます。 ●自宅を解除するには→P.79
<p>取付角度</p> <p>取付角度を設定すると、SALAS(P.194)による立体駐車場での自車位置精度が向上します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●システム情報画面(P.22)から取付角度設定を選んででも設定できます。 	<p>設定する を選ぶ</p>	<p><>で取付角度を設定する(お買い上げ時の設定:未設定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調整範囲:0° ~ +40°(5°ステップ) <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車体が水平になる場所で、付属の取付ゲージをナビゲーションユニットにあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは取付説明書をご覧ください。) 		<p>完了 を選ぶ</p>
<p>車両情報</p> <p>車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立えます。</p> <p>また、高速道路や有料道路の料金表示*1などに反映させたり、提携駐車場検索(P.62)の際に、条件に合った駐車場の検索に役立えます。</p> <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ●モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定を必ず「モーターアンテナ」にしてください。「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所に入るときにアンテナを破損する原因になります。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ルートが設定されている(ルート案内中止時を含む)と、車両情報を設定できません。ルートを消去してください。(P.54) 	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>車種</p> <p>設定する を選ぶ</p> <p>車種を設定する(お買い上げ時の設定: 小型車両)</p> <p>車種 ナンバープレート</p> <p>軽自動車: [4*][5*][4**][5**](黄色)</p> <p>小型車両: [4*][5*][6*][7*][4**][5**][6**][7**]</p> <p>普通車両: [3*][3**]</p> <p>大型車両: [1*][1**]</p> <p>特定車両: 小型車・普通車の「8*」「8**」</p> <p>大型特定: 大型車の「8*」「8**」</p>	<p>完了 を選ぶ</p>	
		<p>長さ・幅・高さ</p>	<p><>で選んで設定する[お買い上げ時の設定: --- (未設定)]</p>	<p>完了 を選ぶ</p>
		<p>ラジオアンテナ</p>	<p>設定する を選ぶ</p> <p>固定アンテナ/手動アンテナ/モーターアンテナを選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●固定アンテナ/手動アンテナ: モーターアンテナ車以外の場合に設定(お買い上げ時の設定) ●モーターアンテナ: モーターアンテナ車の場合に設定 	<p>完了 を選ぶ</p>
<p>昼夜切換</p> <p>昼画面/夜画面の切換を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。</p>		<p>スモールランプ/時刻を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スモールランプ: 車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。(お買い上げ時の設定) ●時刻: 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。 		<p>完了 を選ぶ</p>
<p>ステアリングスイッチ設定</p> <p>ステアリングスイッチコード接続時は、車のステアリングスイッチに本機の機能を割りあてることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●車種によってはスイッチに割りあてられない場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/car/ ●ひとつのスイッチに複数の機能を割りあててはできません。 	<p>設定する を選ぶ</p>	<p>機能を選ぶ(お買い上げ時の設定:未設定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●VOL UP: の機能を割りあてる ●VOL DOWN: の機能を割りあてる ●TRACK UP: の機能を割りあてる ●TRACK DOWN: の機能を割りあてる ●MUTE: 一時的に消音する(P.19) ●SOURCE: オーディオ種類を切り換える(P.93) ●設定解除: 設定を全て解除する <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機能を選んでいる間は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。 		<p>車のステアリングスイッチでの操作機能を割りあてたいスイッチを1秒以上押す</p>

*1 車種によっては、正しく料金が表示されない場合があります。