

トップメニューの項目を変更する

トップメニューに表示する項目をお好みで設定できます。

行き先選択タッチキーを変更する

1 行き先メニュー(その他)から
カスタマイズを選ぶ

2 **設定開始**を選ぶ

3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

4 **設定する**を選ぶ

オーディオ選択タッチキーを変更する

1 オーディオメニュー(その他)から
カスタマイズを選ぶ

2 **設定開始**を選ぶ

3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

4 **設定する**を選ぶ

お知らせ

●選んだ項目の順番は、上から下へ、中央から外側へ並びます。



●選択しなかった項目はそれぞれ行き先メニュー(その他)、オーディオメニュー(その他)に表示されます。

現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)

アプローチセンサー(P.15)に
手を近づける




- タッチキー(下記)が表示されます。
- 消去するには手を画面から離してください。(約3秒で消去されます。)
- 手動で表示したい場合は

手動でタッチキーを表示する

準備

- ランチャーメニュー表示設定を「ボタン」にしてください。(P.165)

LAUNCHER を選ぶ



- タッチキー(下記)が表示されます。



終了 (ランチャーメニュー表示設定が「ボタン」のときのみ)
元の画面に戻ります。

現在地メニュー
現在地メニューを表示します。(P.51)

広域/詳細
広域 地図の縮尺を切り換えます。(P.50)
詳細

ビュー
地図表示変更メニューを表示します。(P.52)

ランチャーメニュー
地図画面から直接、機能の呼び出しや設定変更ができます。
よく使う機能呼び出せます。(P.34)

本機の設定をアレンジできます。(P.35)

- スクロール(P.49)すると、ランチャーメニューは消去されます。再度表示させるには、アプローチセンサー(P.15)に手を近づける、もしくは**LAUNCHER**を選ぶてください。

はじめに
メニュー画面の操作 / 現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)