

ランチャーメニューの操作

ランチャーメニューによく使う機能を設定しておく、地図画面から直接機能呼び出せます。

- 準備**
- 地図上にタッチキーを表示してください。(P.33)

ランチャーメニューから使いたい機能(下記)を選ぶ



- ランチャーメニューの項目(★TUNE)は除くは好みで変更できます。(右記)

ランチャーメニューの項目を変更する

1 設定メニュー(P.31)から
ランチャーメニューカスタマイズを選ぶ

2 変更したいタッチキーを選ぶ



- ★TUNE は変更できません。

3 割りあてたい機能(下記)を選ぶ



ランチャーメニュー機能一覧

項目	機能
地図切換	1画面2D/3D 地図を平面/立体の1画面表示に切換(P.52) 2画面2D/3D 地図を左画面が平面/立体の2画面表示に切換(P.52) 右画面2D/3D 地図を右画面が平面/立体の2画面表示に切換(P.52)*1
地点関連	ポイント登録 地点を登録ポイントとして登録(P.78) 方向付きポイント登録 地点を方向付き登録ポイントとして登録(P.79)*2 音声付きポイント登録 地点を音声付き登録ポイントとして登録(P.79) 登録ポイント 登録ポイントから行き先を探索(P.55) おでかけ旅ガイド おでかけスポット/プランから行き先を探索(P.59)
ルート案内	案内音量+ ナビ案内音量を大きくする(P.19)*3 案内音量- ナビ案内音量を小さくする(P.19)*3 案内再開/中止 ルート案内を再開/中止(P.54) ルート確認 ルート確認画面を表示(P.68)*4
VICS表示	VICS表示/消去 地図上のVICS情報を全道路表示/消去(P.36) 割込情報 電波・光ビーコンの割込み情報を表示(P.83)
AUDIO	デジタルTV デジタルTVに切換(P.96) HDD MUSIC HDD MUSICに切換(P.106) CD/DVD*5 CD(P.122)・MP3/WMA(P.122)・DVD(P.118)に切換 ラジオ ラジオに切換(P.124) 交通情報 音声のみ交通情報に切換(P.124) SD-Video SDビデオに切換(P.126) SD-Audio SDオーディオに切換(P.127) Bluetooth® Audio Bluetooth Audioに切換(P.130) iPod iPodに切換(P.132) VTR VTRに切換(P.154) PHOTO PHOTOに切換(P.134) 電話をかける ハンズフリー画面を表示(P.144)*6 AUDIO ON / OFF AUDIOをON/OFFにする(P.92)

*1 地図画面が2画面表示のときのみ。
*2 地図モード画面表示のときのみ。
*3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回の案内音声から反映されます。
*4 ルート案内中のみ。
*5 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。
*6 電話帳を登録(P.146)している場合、電話帳が表示されます。(P.145)

本機の設定をアレンジする(ストラダチューン)

1 ランチャーメニュー(P.33)から

TUNEを選ぶ



2 設定する→下記

- ルート探索に関する設定→下記
- 音声案内に関する設定→下記
- 地図に関する設定→P.36
- オーディオに関する設定→P.37

ルート (ルート探索に関する設定)

ルートをを選ぶ

- 各優先レベルの詳細について→P.72



現在有効な探索設定 お買い上げ時の(グレー表示:無効) 設定に戻す

探索設定画面を表示(P.159)

抜け道優先*1

抜け道を優先して通るレベルを設定する(3段階)

- お買い上げ時の設定: 1(低)

有料道路優先*1

有料道路を優先して通るレベルを設定する(5段階)

- お買い上げ時の設定: 3(中)

休日優先度アップ*1

する: 探索開始日が土・日・祝日*2のとき、有料道路を優先するレベルが上がります。(お買い上げ時の設定)

- しない: 常に設定されたレベルで探索します。

道幅優先*1

広い道を優先して通るレベルを設定する(4段階)

- お買い上げ時の設定: 3(やや広)

*1 ルート案内中に変更すると、ルートを再探索します。

*2 春分の日・秋分の日には対応していません。

ガイダンス (音声案内に関する設定)

ガイダンスを選ぶ



お買い上げ時の設定に戻す

案内設定画面を表示(P.159)

分岐音声案内頻度

分岐点の手前で音声案内する頻度を設定する(3段階)

- お買い上げ時の設定: 3(高)
- 頻度が変わるのは音声のみです。拡大図やレーンリストなどの表示は変わりません。

案内する/しないを設定する

タッチすることにより、する/しないが切り換わります。

- お買い上げ時の設定:
 - ・カーブ案内: する
 - ・合流案内: する
 - ・レーン案内: しない
 - ・踏切案内: しない
 - ・事故多発地点案内: する
- 案内設定画面からも設定できます。(P.160)

お知らせ

- 音声案内について→P.76~77
- 地図上での表示について→P.46

はじめに

ランチャーメニューの操作/本機の設定をアレンジする(ストラダチューン)